

Installatie parket

Wat heeft u nodig

Om parket op de juiste wijze te kunnen leggen heeft u de volgende producten nodig.

- Hand- of decoupeerzaag;
- Spandraad;
- Afstandsklosjes
- Aanslagklos (60cm)
- Houtlijm (D3)

Opslag en acclimatiseren

Alvorens de gaan leggen dient het parket minimaal 48uur in gesloten verpakking te acclimatiseren. Leg de pakken los van elkaar in de te verwerken ruimte bij een constante temperatuur van minimaal 16 graden en een luchtvochtigheid van 45%-65%.

Controle voor plaatsing

Het parket is met de grootste zorg geselecteerd en geproduceerd. Wel adviseren wij u om de panelen alvorens verweking te controleren op optische afwijkingen zoals extreem kleurverschil, vlekken en afwijking in vorm en maat. Eventuele afwijkingen welke buiten de specificaties vallen dient u voor verwerking te melden. Verwerkte panelen waarop zichtbare afwijkingen zitten kunnen niet meer worden gereclameerd.

Basisvloer

De basisvloer dient droog, drukvast en schoon te zijn. Een 3mm ondervloer is in principe voldoende. Indien de ondervloer geen dampwerende laag bevat dient u een PE folie onder de ondervloer aan te brengen. Zorg dat de ondervloer altijd bij de muren tot plinthoogte is aangebracht en dicht overlappende delen af met tape.

Betonnen basisvloer

Een betonnen basisvloer mag maximaal 2% vocht bevatten.

Houten basisvloer

Een houten basisvloer mag maximaal 14% vocht bevatten. Losliggende delen dienen vast gezet te worden zodat er een solide harde basisvloer ontstaat. Een ondervloer is verplicht, 3mm is in principe bij een vlakke vloer voldoende al hebben plaatjes een betere egaliserende werking.

Vloerverwarming/koeling

Bij aanwezigheid van vloerverwarming en/of koeling is het belangrijk dat de watertemperatuur goed valt te regelen om schade aan uw vloer te voorkomen. De vloerverwarming mag nooit onder het dauwpunt komen en mag niet te hoog staan. De vloertemperatuur mag niet boven de 28 graden uitkomen. De watertemperatuur, meestal te vinden in uw meterkast, mag niet hoger dan 38 graden.

Plaatsen van de vloer

Lamel parket kan uitstekend zwevend worden geplaatst. U dient hiervoor wel de mes en groef verbinding te verlijmen middels daarvoor geschikte houtlijm (D3 houtlijm). Houdt u tevens de zwelruimte (dikte van het paneel) aan bij muren, deuren, buizen en pilaren zodat de vloer kan uitzetten en krimpen. Ruimtes groter dan 10m¹ lengte en 6m¹ breedte en aangrenzende ruimtes dienen te worden voorzien van dilatatieprofielen.

Begin in een hoek en plaats het eerste paneel met de groef naar de wand. Vergeet hierbij geen afstandsklosjes te plaatsen om de juiste zwelruimte aan te houden. Plaats het tweede paneel met de met lijm ingesmeerde kopse groef in het kopse mes verbinding van het eerste paneel en sla het paneel voorzichtig aan met de aanslagklos tot de kopse verbinding geheel is gesloten. Let hierbij op dat u op het mes slaat en niet tegen de

toplaag van het lamel parket om beschadigingen te voorkomen. Eventueel vrijgekomen lijm dient u direct middels vochtige doek te verwijderen. Maak de eerste rij af en gebruik het overgebleven deel van de eerste rij om de tweede rij te beginnen, dit stuk moet wel minimaal 40cm zijn. Na plaatsing van het reststuk dient het volgende paneel als volgt te worden geplaatst. Breng lijm aan in de groeven, zet de kopse zijde met de groef schuin op het mes van het aansluitende paneel en schuin op de langsijde van de eerste rij en sla het paneel voorzichtig met de klos op haar plaats. Na uitdroging van de lijm is verwijdering nagenoeg onmogelijk controleert u dus bij de eerste drie rijen of de vloer recht ligt. Indien nodig stelt u bij middels de afstandsklosjes. Bij de laatste rij legt u het deel met het decor onder en de groef richting de wand. Plaats een afstandsblokje en schuif het paneel er tegenaan. Hierna kunt u het aftekenen, op maat zagen en plaatsen.

Na plaatsing

Na het plaatsen kan de vloer direct worden betreden. Het is aan te bevelen om de vloer na plaatsing in de onderhoudsolie te zetten voor extra bescherming.