



# Productinformatieblad



## Tegellijm grijs

- Wand en vloer
- tegel tot 35 x 35 cm

### Toepassing

Wand en vloer  
 Voor cement- en steenachtige ondergronden  
 Tegel over tegel

### Leveringsvorm

Zak à 20kg

### Verkrijgbaarheid

Doe-het-zelf

### Product eigenschappen

?Stofarm

### Kleuren

Grijs

### Gereedschap

Troffel, getande spaan, elektrische menger (600 TPM).

### Verbruik

Vertanding lijmkam	Verbruik /m <sup>2</sup> *
4 mm	2,2 kg
6 mm	2,9 kg
8 mm	3,8 kg

\*Afhankelijk van het formaat en het reliëf van de tegel, mate van de vlakheid van de ondergrond, de verlijmswijze en het type lijmkam.



# Productinformatieblad



## Dosering

Weber Basis tegellijm 20 kg mengen met ca. 5,2 liter water.

## Gebruiksaanwijzing

### Vorbereiding

Maak de ondergrond goed schoon, stofvrij en zorg daarbij er voor dat deze vast, draagkrachtig en vormstabiel is. Strijk de ondergrond eerst voor met **weberprim tegel**. Indien tegel over tegel, schuur dan eerst het oppervlak met een schuurpapier met een grove korrelgrootte en behandel deze daarna met **weberprim tegel**.

### Aanmaken

Voeg ca. 5,2 liter schoon leidingwater toe aan 20 kg Weber Basis tegellijm. Meng de lijm in een speciekuip of emmer ca. 3 minuten met een boerspindel met roerspindel, totdat een homogeen, klontvrij mengsel ontstaat. Indien u handmatig mengt dan minimaal 5 minuten intensief mengen. Laat de tegellijm een aantal minuten staan en meng daarna nogmaals de mortel met de spindel door. Na de 2e menging kan de tegellijm direct gebruikt worden.

**Tip:** Doe eerst 3/4 van de waterhoeveelheid in de speciekuip of emmer en daarna de droge mortel. Voeg tijdens het mengen het restant van de water toe.

### Verwerken

Breng de lijm op de (niet bevroren, +5°C) ondergrond aan. Verwerk de lijm bij voorkeur met een vierkante getande lijmkam. Het lijmcontactvlak moet minimaal 80% zijn, bij buitentoepassingen en zwaar verkeer moet deze 100% zijn. Druk de tegels binnen 20 minuten, met een schuivende beweging in de tegellijm. Verwijder vervolgens de overtollige lijm uit de voegen. De tegellijm dient binnen 3 uur verwerkt te worden.

### Afwerken

Na minimaal 24 uur, afhankelijk van de weersomstandigheden, kunnen de tegels worden gevoegd met weberfinish of weberfinish wd. Bij zeer harde tegels kan, afhankelijk van temperatuur en ventilatie, het voegen later worden uitgevoerd.

### Reinigen

Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

### Technische informatie

Verwerkingstijd: ca. 3 uur

Klasse: C1TE

Praktische open tijd: ca. 30 minuten

Corrigeertijd: ca. 25 minuten

Wachttijd voor verdere verwerking: minimaal 24 uur

Wachttijd voor ingebruikname: 24 tot 48 uur (afhankelijk van temperatuur).

Getest volgens de Europese normen: EN 12004

### Houdbaarheid

18 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard in gesloten en originele verpakking.

### let op

Indien er grotere tegels verwerkt worden of tegels op vloerverwarming wilt verlijmen dan **Weber tegellijm grootformaat tegels** gebruiken. Lijm toepassen bij temperaturen tussen de 5°C en de 30°C. Niet aanbrengen op bevroren/ontdooiende ondergrond, in de volle zon of op warme ondergronden.



# Productinformatieblad



## Vloer eerst egaliseren?

Maak dan een keuze uit ons beamix vloervlak assortiment.

## Certificeringen

C1 TE

