

INSTRUCTIES VOOR CORRECTE PLAATSIING

Hartelijk dank voor de aankoop van uw houtbeton schutting. Onderstaand de plaatsingsinstructies.

Benodigdheden voor het plaatsen

Voordat je begint met de klus heb je onderstaand apparatuur nodig

- Metselkoord
- Waterpas
- Grondboor
- Schop
- Boormachine
- Zaag
- Haakse slijper met diamantzaag

Plaatsen van een houtbeton schutting

Plaats de schutting met minimaal 2 personen. Alle onderdelen zijn zo licht mogelijk gemaakt, maar zijn gemaakt van beton en dus zwaar. Zorg ervoor dat de ondergrond waar de schutting geplaatst wordt egaal is en vrij gemaakt is.

1. Palen plaatsen

Boor een gat met een grondboor en plaats de eerste paal in de grond ± 75 cm. De paal dient ± 2 meter boven de grond uit te steken. Zorg ervoor dat deze ten alle tijden waterpas staat. De palen kunnen door middel van snelbeton extra vastgezet worden, maar dat is niet noodzakelijk. Aan weerszijde van de schutting dient er een ruimte van ca 25 cm gecreëerd te worden om het plaatsen van de schutting mogelijk te maken. Gebruik een metselkoord om een lijn te maken zodat u weet dat de totale schutting op 1 lijn geplaatst wordt. Deze dient waterpas te lopen.

2. Onderplaten plaatsen

Plaats de betonnen onderplaat tegen de eerste paal in de sleuf. De plaat dient loodrecht op de paal te worden geplaatst. De plaat kan ook een stuk in de grond worden geplaatst, afhankelijk van de afloop van uw tuin. Ga hiermee verder totdat alle palen en betonplaten erin staan. Bij het laatste stuk kan een deel van de schutting geplaatst worden. Hiervoor kan de onderplaat van de schutting gezaagd worden met een 230 mm Haakse slijper, deze kan bij GAMMA gehuurd worden. Plaats hier wel zelf een diamant zaag op. De schermen kunnen afgezaagd worden met een reguliere zaag of een elektrische.

3. Bevestigen van de tuinschermen

Zet op de bout een L-beslag en steek deze in de gaten van de paal. Plaats hier een L-beslag tegen aan en schroef deze vast met de achterkant. Zo heb je aan beide kanten van de bout een L-beslag. Doe dit voor alle gaten in alle palen. Bij palen welke tegen een muur aan staan of bij hoekpalen hoeft maar 1 kant een L-beslag geplaatst te worden. Dit is altijd de kant waar de schutting tegen aan geplaatst wordt. Plaats hierna het scherm tussen de palen en schroef deze vast met de schroeven schroefjes. Houd bij het plaatsen van de schermen een ruimte tussen het scherm en de paal van $\pm 0,5$ cm omdat de houten schutting altijd nog wat kan 'werken'. Plaats bovenop de schermen de afdeklatten.

4. Bevestigen van de poort

Het is mogelijk om een Poort pakket te bestellen. Deze zit niet standaard in dit pakket. Zet het kozijn vast aan de betonnen palen middels de geleverde bevestigingssetjes. Voor het bevestigen van de poort aan het kozijn kan gebruikt gemaakt worden van duimen en duimhengen. Hierbij plaats je de duimheng op de poort en bevestig je de duim aan het kozijn. Het oog van de heng kan vervolgens aan de pen van de duim worden gehangen. Gebruik voor het bevestigen van een poort de 2 duimen en 2 hengen (boven en onder) voor extra stevigheid en ter voorkoming van kromtrekken