

VOORBEREIDING

Controleer of het metselwerk voldoende diep is uitgekraasd. De uitkraasdiepte moet gelijk zijn aan de gebruikte voegdikte, minimaal 10 mm. Onvoldoende verwijderde metselmortel moet worden uitgehakt. Verwijder stof- en mortelresten uit de voegen. Bevochtig het metselwerk 24 uur voor het voegen, zonodig herhalen voor aanvang van het voegen. Laat het metselwerk minimaal 2 weken uitharden alvorens te voegen.

AANMAKEN

Waterhoeveelheid:

Gebruik $\pm 1,2$ liter leidingwater voor 15 kg Voegmortel lichtgrijs.

Mengen:

Meng de mortel in een speciekulp met een boormachine met roerspindel ca. 3 minuten.

Tip: Doe eerst $\frac{3}{4}$ van de totale waterhoeveelheid in de speciekulp en daarna de droge mortel. Voeg tijdens het mengen het restant aan water toe tot een prettig verwerkbaar voegspecie. Onvoldoende gemengde voegspecie kan een mindere kwaliteit opleveren en kan tot kleurverschillen leiden.

VERWERKEN

Verwerking:

- Verwerk de specie boven 5°C .
- Verwerk de aangemaakte specie binnen ± 2 uur.

Uitvoering:

- Vul lint- en stootvoegen volledig (horizontale en verticale voegen).
- Zorg voor een goede verdichting met een voegspijker.
- Voorkom smetten door uittrekkende voegspecie pas af te borstelen als deze voldoende is aangetrokken. Dit moment hangt af van het zuigvermogen van de steen en de omgevingstemperatuur.

NABEHANDELEN

Bescherm vers voegwerk tegen bevriezing, regen (afdekken) en uitdroging (afdekken of regelmatig benevelen met water). Houd hierbij de folie vrij van het metselwerk!

VERBRUIK

Genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties in de steen.

Formaat	Voegdikte	Verbruik/m ²
Waalformaat (210x100x50)	12 mm	$\pm 7,5$ kg
Dikformaat (210x100x65)	12 mm	$\pm 6,5$ kg
Module 50 (190x90x50)	12 mm	$\pm 7,5$ kg
Module 90 (190x90x90)	12 mm	$\pm 5,5$ kg

HOUDBAARHEID

24 maanden na productiedatum indien vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.