

Verwerkingshandleiding voor **OTTOCOLL® M 595**

1. Voorbehandeling van de oppervlakken:



Basisvoorwaarde voor het gebruik van OTTOCOLL® M 595 is een voldoende draagvermogen van het wandoppervlak. Bij absorberende substraten – zoals bijv. cellenbeton – kan het gewenste draagvermogen ook worden verkregen met voorbehandeling met OTTOFLEX Diepgrondering. In sanitaire ruimtes is verlijmen direct op OTTOFLEX Vloeibare folie mogelijk. Basisvoorwaarde voor een goede hechting is een vet- en stofvrij oppervlak van de te verlijmen materialen; dit kan o.a. worden bereikt door reiniging met OTTO Cleaner T.

2. Voorbereiding OTTOCOLL® M 595 - emmer:



Open de emmer en verwijder het zakje met droogkorrels; pak de folie aan de rand beet en trek deze uit de emmer. Verwijder eventuele verharding (niet omroeren!). Als de lijm niet in zijn geheel nodig is, droogzakje en folie bewaren voor gebruik bij het wederom sluiten.

Verwerkingshandleiding voor **OTTOCOLL® M 595**

3. Aanbrengen van OTTOCOLL® M 595



Er zijn twee mogelijke methodes voor het aanbrengen van OTTOCOLL® M 595:

- Op de muur → Voordelen: Een vast, stabiel oppervlak waarop de lijm kan worden aangebracht met een tandspatel; eventuele oneffenheden kunnen worden opgevuld
- Op de panelen → Voordelen: De lijm kan horizontaal worden aangebracht in exact de juiste hoeveelheid

De lijm kan met een gangbare spatel of direct met de tandspatel uit de emmer worden genomen en over het hele oppervlak worden verdeeld.

4. Aanbrengen van het wandpaneel:



Voor het aanbrengen van het wandpaneel moet de lijm worden bevochtigd. Bij een licht vochtige, absorberende (maar op het zicht droge) ondergrond kan deze stap worden overgeslagen.

Als het wandpaneel op een bepaalde afstand van de vloer moet worden gelijmd, is een lastopname (bijv. met houten wiggen) vereist. Plaats het wandpaneel op de vloer of op het onderbouw materiaal en druk deze van onder naar boven aan. Materiaal voor lastopname kan na ca. 30 minuten worden verwijderd, maar verdere belastingen moeten gedurende 48 uur na het lijmen worden vermeden.

Om het uitharden van de lijm en het ontwijken van bijproducten te garanderen, wordt aanbevolen om 7 dagen te wachten met de externe afdichting aan de bovenkant van het wandpaneel. De onderste voeg en zijvoegen kunnen na het verwijderen van de lastopname (na ca. 30 minuten) worden gevuld. Als afdichtingkit bevelen wij een neutraal vernettende sanitairsilicone aan, zoals OTTOSEAL® S 121.

Verwerkingshandleiding voor **OTTOCOLL® M 595**

5. Luchtdicht afsluiten van de emmer



Om hergebruik van OTTOCOLL® M 595 te garanderen, moet de emmer luchtdicht worden afgesloten. Trek de lijm met een spatel in het midden enigszins omhoog en verwijder eventuele verhardingen. Leg de folie op de lijm en druk de rand licht aan. Druk vervolgens de verhoging in het midden vlak om eventuele luchtzakken te verwijderen. Druk de folie vast tot aan de rand, plaats het droogzakje en sluit de emmer. OTTOCOLL® M 595 is op deze manier optimaal afgesloten tot het volgende gebruik.

Vanwege het grote aantal toepassingen en toepassingsvoorwaarden voor OTTOCOLL® M 595 moeten alle voor de betreffende toepassing belangrijke producteigenschappen in ieder afzonderlijk geval vooraf door de gebruiker worden gecontroleerd en in de praktijk worden geverifieerd.

Neem de informatie in het actuele technische gegevensblad in acht.