

Weber Steenvoegen reparatieset



Weber Steenvoegen reparatieset is een speciale reparatiemortel voor voegen in metselwerk. De reparatiemortel is geschikt voor reparatie van ieder voegtype in gevels, binnen en buiten. Weber Steenvoegen reparatieset is ook geschikt voor het opnieuw voegen van horizontale voegen bij doorvoeren van loodslabben in buitengevels bij dakranden, aanbouwen en overkappingen.

Weber Steenvoegen reparatieset is een complete reparatieset inclusief gereedschappen. De steenvoeg reparatieset bevat een speciale reparatiemortel voor voegen in metselwerk. De reparatiemortel is geschikt voor reparatie van ieder voegtype in gevels, binnen en buiten. De zwarte kleurstof in de steenvoeg reparatieset maakt het mogelijk om alle grijs tinten te realiseren, voor een perfect resultaat.

Toepassing

Weber Steenvoegen reparatieset is een speciale reparatiemortel voor voegen in metselwerk. De mortel is geschikt voor reparatie van ieder voegtype in gevels, binnen en buiten. Weber Steenvoegen reparatieset is ook geschikt voor het opnieuw voegen van horizontale voegen bij doorvoeren van loodslabben in buitengevels bij dakranden, aanbouwen en overkappingen.

Leveringsvorm

Emmer Weber Steenvoegen reparatieset à 5 kg

Product eigenschappen

Weber Steenvoeg reparatieset is een complete set inclusief gereedschappen. Steenvoegen kunnen loslaten op plekken waar ze veel worden blootgesteld aan water en wind. Met de speciale steenvoegen reparatiemortel in de steenvoeg reparatieset maak je de voegen in verschillende grijs tinten weer mooi en duurzaam. De reparatieset bestaat uit onder meer een basismortel voor voegreparatie en een zwarte kleurstof. Verder bevat de set een verwerkingsinstructie en gereedschappen om het product te mengen, verwerken en af te werken, zoals handschoenen, mengspindel, een voegspijker en een maatschepje. De reparatiemortel hecht uitstekend bij het repareren van bestaand voegwerk. De Weber Steenvoeg reparatieset kan zelfs in dunne voegen worden toegepast. Binnen en buiten toepasbaar.

Kleur

Alle tinten grijs.

Gereedschap

Het Weber steenvoegen reparatieset is een complete set die o.a. bestaat uit een basismortel voor voegreparatie én een zwarte kleurstof, zodat het mogelijk is om verschillende grijs tinten van het bestaande voegwerk te evenaren. Verder bevat het ook een verwerkingsinstructie en de gereedschappen om het product te mengen, verwerken, en af te werken (handschoenen, mengspindel, voegspijker, maatschepje).

Verbruik

Met 5 kg Weber Steenvoegen reparatiemortel kan men ruim 20 strekkende meter voeg vullen met een afmeting van 10 mm bij 10 mm.

Weber Steenvoegen reparatieset

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Kap de voegen met een hamer en een beitel (of schroevendraaier) voorzichtig uit tot u een minimale diepte bereikt die gelijk is aan de breedte van de voeg (bij een voeg > 10 mm hoog is 10 mm diepte voldoende). Verwijder alle loszittende resten en spuit de voeg uit met water. Hiermee is de ondergrond schoon en goed voorbehandeld. Laat de gevel het water opnemen totdat er geen water meer op de gevel staat. De gevel is dan mat, donker gekleurd, het water is aan het oppervlak verdwenen.

Aanmaken

U gebruikt tot 500 ml leidingwater op 5 kg droge mortel. Giet het water in de emmer met de droge mortel. Meng met een boormachine en spindel met een laag toerental gedurende 2 minuten tot een klontvrije specie. Zet de specie met de troffel handmatig nog een keer om. Gebruik nooit meer water dan maximaal is voorgeschreven. Pigment dosering (Belangrijk!) U controleert allereerst of de basismortel niet al de kleur van de huidige voeg heeft door een gedeelte van de mortel bij de huidige natte voeg te houden. Mocht dit niet de juiste kleur zijn, dan start u met ± 5 ml pigment te doseren in de specie en deze minimaal 2 minuten door te mengen. Hou daarna de gekleurde specie bij de natte (goede) voeg om de kleur te bekijken. Zo weet u of u de juiste voegkleur heeft benaderd. Blijf dit in stappen doen totdat u de juiste kleur benaderd. Let op! Naarmate de kleur van het bestaande voegwerk donkerder is, doseert u meer pigment (donker grijze voeg is wel tot 100 ml pigment!). Het is belangrijk om dit in stappen te doen, te donkere voegspecie krijgt u namelijk niet meer lichter.

Verwerken

Horizontale voegen: Neem met de troffel de specie uit de emmer en leg dit op de achterkant van de deksel. Houd het deksel tegen de steen onder de horizontale voeg en druk de specie met de bijgeleverde voegspijker met een duwende beweging in de voeg totdat deze goed vol zit. Werk zo de voeg verder af. **Verticale voegen:** Voor het voegen van de verticale voegen maakt u een bal van de specie. Houd de bal naast de verticale voeg en druk met de voegspijker een gedeelte van de specie in de voeg. Druk de specie goed aan zodat de voeg vol zit. Zorg bij de horizontale en de verticale voeg ervoor dat de specie buiten de steen uitsteekt. Laat de vers aangebrachte voegspecie gedurende enkele minuten aantrekken en schraap. Daarna met de troffel voorzichtig langs de voeg om de overtollige specie te verwijderen.

Afwerken

Als de bestaande voeg een glad oppervlak heeft dan strijkt u met de voegspijker over de voeg om deze glad af te werken. Als de bestaande voeg grof afgewerkt is dan kunt u de voeg voorzichtig afborstelen met een zachte handveger. Benevel de gerepareerde voeg gedurende de eerste dagen met water om uitdroging van de mortel te voorkomen. Bij te verwachten slecht weer beschermt u de gerepareerde voeg met plastic folie tegen overvloedig water door regenval. U voorkomt zo uitspoeling en witte uitslag. Niet onder 5°C verwerken.

Aanvullende informatie

Reinig gereedschap en handen direct na gebruik met water en zeep.

Technische informatie

Samenstelling: zand en cementmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven die de verwerkbaarheid verbeteren.

Houdbaarheid

24 maanden houdbaar en chromaatarm na productiedatum indien droog opgeslagen en gesloten verpakking

Let op

- Naarmate de kleur van het bestaande voegwerk donkerder is, doseert u meer pigment (donker grijze voeg is wel tot 100 ml pigment!). Het is belangrijk om dit in stappen te doen, te donkere voegspecie krijgt u namelijk niet meer lichter.
- Niet onder 5°C verwerken.
- De eerste dagen beschermen tegen vorst.

Weber Steenvoegen reparatieset

Tips

- Bevochtig de voeg één uur voor aanvang van de reparatie.
- Als men de gevallen specie opvangt op een plasticfolie kan men die hergebruiken.
- Na het mengen met water is de reparatiemortel 2 uur te verwerken.
- Benevel de gerepareerde voeg gedurende de eerste dagen met water om uitdroging van de mortel te voorkomen.