

# DRAAIBARE LAMELLEN GELEIDERS

## Benodigheden:

- 1 Set draaibare lamellen geleiders
- RVS voldraadschroeven verzinkt (3x12 mm en 4x40 mm)
- Potlood
- Waterpas
- Boormachine (boortjes voor het juiste materiaal)
- Accuschroefmachine of schroevendraaier
- Rolmaat of duimstok

Voor inkorten van lamellen geleiders:

- Ijzerzaag

Wij raden je aan de houten planken voor te behandelen met transparante of dekkende beits, met beits maak je het houtwerk niet alleen mooier, je geeft het bovendien een duurzame bescherming.

## Montage instructies:

Schroef beide lamellen geleiders vast op de gewenste plek aan beide zijden op exact dezelfde positie en hoogte, gebruik hiervoor de 4x40 mm RVS schroeven. Tip: boor de gaten eerst voor om splijten van het hout te voorkomen.

Voor het op maat maken van de lamelplanken meet je de ruimte tussen de beide geleiders op (zie figuur A). Maak de planken 4mm korter dan de gemeten maat dit i.v.m. de werking van het hout.

Schroef de planken vast d.m.v. de 3x12 mm RVS schroeven aan de lameldragers. Houd hierbij rekening dat de planken in het midden zitten van de lameldrager (zie figuur B) zodat alle lamelplanken op dezelfde diepte komen. Tip: boor de gaten eerst voor om splijten van het hout te voorkomen.

## Afzagen/inkorten

Het is eenvoudig om de lamellen in te korten in het geval ze te lang zijn. Dit kan door met een eenvoudige ijzerzaag de geleider op de gewenste lengte af te zagen. Je dient zowel de bevestigingsstang en de verbindingsstang af te zagen.

Tip/idee: Door de verbindingsstang door te zagen is het mogelijk om binnen één lamelgeleider de lamellen in meerdere richtingen te laten draaien. (Zie figuur C)

---

