

Montage- en toepassingsinstructie panelen

Onze panelen zijn exterieur verlijmd en in de groeven voorzien van een zwarte olieafwerking. Om het artikel buiten te plaatsen, adviseren wij om het overige gedeelte van het paneel in de gewenste kleur of transparante olie af te lakken.

Geschikte toepassingen zijn o.a.:

- Gevelbekleding onder een overkapping
 - Plafondpanelen in veranda's of carports
 - Indien afgelakt aan een buitenmuur van de woning
-

Benodigdheden

- Lattenconstructie (minimaal 25 mm dik)
 - RVS-schroeven of watervaste montagekit
 - Eventueel: grondverf of beits (voor de achterzijde)
 - Eventueel: transparante of gekleurde olie (voor de voorzijde)
-

Montage-instructie

1. Voorbereiding

- Zorg voor een stevige en vlakke onderconstructie.
- Houd rekening met voldoende ventilatie: laat de panelen zowel aan de onder- als bovenzijde vrij zodat lucht kan circuleren achter de panelen

2. Onderconstructie

- Bevestig de panelen altijd op een houten lattenconstructie van minimaal 25 mm dik.
- Monteer **nooit** direct op steen- of betonmuren.

3. Bevestiging

- Schroef de panelen vast met RVS-schroeven of gebruik een watervaste montagekit.
- Controleer tijdens het plaatsen regelmatig de uitlijning.

4. Afwerking en bescherming

- **Achterzijde (optioneel):** Breng een beschermende laag grondverf of beits aan voor extra duurzaamheid.
- **Voorzijde:** De voorzijde is onbehandeld, met uitzondering van de zwart geoliede groeven. Voor bescherming kunt u een transparante of gekleurde olie gebruiken. Test dit altijd eerst op een klein hoekje of reststuk om ongewenste reacties met de zwarte groeven te voorkomen.