

Installation et finition extérieure des panneaux : instructions et applications

Nos panneaux sont collés pour usage extérieur et les rainures sont traitées avec une finition à l'huile noire. Pour une utilisation en extérieur, nous recommandons de vernir le reste du panneau avec une huile transparente ou dans la couleur souhaitée, afin d'assurer une protection optimale.

Applications possibles :

- **Revêtement de façade** sous un auvent
 - **Panneaux de plafond** pour vérandas ou carports
 - **Montage sur un mur extérieur**, à condition que le panneau soit entièrement verni
-

Matériel nécessaire

- **Structure à lattes** (épaisseur minimale de 25 mm)
 - **Vis en acier inoxydable** ou **colle de montage résistante à l'eau**
 - **Optionnel** : couche de fond ou lasure pour l'arrière du panneau
 - **Optionnel** : huile transparente ou colorée pour la face visible
-

Instructions de montage

1. Préparation

- Vérifiez que la structure porteuse est stable et parfaitement plane.
- Assurez une bonne circulation de l'air derrière les panneaux en laissant un espace libre en haut et en bas des panneaux.

2. Structure de support

- Fixez toujours les panneaux sur une ossature en lattes de bois d'au moins 25 mm d'épaisseur.
- **Ne jamais** installer directement sur des murs en pierre ou en béton.

3. Fixation

- Vissez les panneaux à l'aide de vis en acier inoxydable ou utilisez une colle de montage résistante à l'eau.
- Vérifiez régulièrement l'alignement pendant l'installation.

4. Finition et protection

- **Face arrière (optionnel)** : Appliquez une couche de fond ou une lasure pour renforcer la durabilité.
- **Face avant** : la face avant n'est pas traitée, à l'exception des rainures huilées en noir. Pour assurer sa protection, appliquez une huile transparente ou colorée. Effectuez toujours un test préalable sur un coin discret ou une chute de panneau afin d'éviter toute réaction indésirable avec la finition noire.