

Part 2+3


Assembly

Instructions




Jungle Swing 220 cm

801_601



Jungle Swing 250 cm

801_602



	<p>EN. Warnings. Only for domestic use. Maximum number of users is 2. DE. Achtung. Nur für den Hausgebrauch. Maximale Benutzerzahl: 2. FR. Attention. Réserve à un usage privé. Le nombre maximal d'utilisateurs est de 2. NL. Waarschuwingen. Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Het maximale aantal gebruikers is 2. BG. Внимание. За употреба само в домашни условия. Максималният брой потребители е 2. ES. Advertencias. Sólo para uso doméstico. Número máximo de usuarios: 2. CS. Varování. Jen pro domácí použití. Maximální počet uživatelů je 2. DA. Advarsler. Kun til privat brug. Maksimum antal brugere er 2. ET. Hoiatused. Ainult koduseks kasutamiseks. Maksimaalne kasutajate arv on 2. EL. Προειδοποίησης. Μόνο για οικιακή χρήση. Μέγιστος αριθμός χρηστών 2. IS. Varnaðarorð. Engöngu fyrir einkanoðkun í heimahúsum og á einkalöðum. Hámarksfjöldi notenda er 2. IT. Avvertenze. Solo per uso domestico. Massimo numero di utenti è 2. LV. Brīdinājumi. Izmantot tikai mājās. Maksimālais lietotāju skaits ir 2. LT. Įspėjimai. Tik buitiniam naudojimui. Maksimalus naudotojų skaičius 2. HR. Upozorenja. Samo za kućansku uporabu. Maksimalan broj korisnika je 2. HU. Figyelmeztetések. Csak otthoni használatra! A használók max. száma: 2. NO. Advarsler. Kun for privat bruk. Maksimalt antall brukere er 2. PL. Ostrzeżenia. Wyłącznie do użytku domowego. Maksymalna liczba użytkowników to 2. PT. Avisos. Apenas para uso doméstico. O número máximo de utilizadores é 2. RO. Avertismente. Numai pentru uz domestic. Numărul maxim de utilizatori este 2. RU. Предостережения. Только для домашнего использования. Максимальное количество пользователей - 2. SK. Upozornenia. Iba na domáce použitie. Maximálne množstvo osôb je 2. SL. Opozorila. Samo za domačo uporabo. Maksimalno število uporabnikov je 2. FI. Varoitukset. Ainoastaan kotikäyttöön. Käyttäjät yhteensä enintään 2. SV. Varningar. Endast för hemmabruk. Det maximala antalet användare är 2. TR. Uyarılar. Sadece ev kullanımı için. Maksimum kullanıcı sayısı 2.</p>	<p>2^h</p>

This is a preview. The number of pages displayed is limited.
Content Jungle Swing

401_600

040_805 Part 1
General Safety
063_001

040_065 Part 2
Assembly

1x 141_065

1x 100_065

1x 022_392

1x 104_210

1x 008_033

1x 104_402

4x 120_005

2x 005_051

2x 121_008

2x 005_071

1x 022_211

1x 022_910

4x 005_050

4x 022_423

4x 022_411

4x 022_043



2x 120_030

1x 022_123



2x 102_055

4x 005_013



2a





2b



2c





2d






4b

4x
002_561
004_008







5a

8x
002_220








7a




7b


2 - 4x
005_013




j




k




l




m




n



o



p



10 Product Identification

6x 20 mm
002_041

