



## **BUITENLAMP TUINSPOT OP SPIES**

**SPOT EXTÉRIEUR SUR PIQUET**

Originele gebruiksaanwijzing

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat je dit product in gebruik neemt.

Mode d'emploi original

Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.



**IP44**




**CE**


621018 - 07/18



## MONTAGE

A



B



**C****D**

## **BELANGRIJK**



Voor dat je deze lamp in gebruik neemt, moet je de onderstaande veiligheidsvoorschriften en instructies aandachtig doorlezen om de lamp op de juiste wijze te kunnen gebruiken.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. De verkoper is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die te wijten is aan het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing.

## **VEILIGHEIDS-/MONTAGEINSTRUCTIE**

- Installeer de lamp niet terwijl het regent.
- Let op! Voor het begin van de montage-werkzaamheden dien je de stroom uit te schakelen. Dat wil zeggen, de zekering uitdraaien of de stroomschakelaar op 'UIT' zetten. Controleer dit met een spanningszoeker of meter.
- Het product mag niet worden veranderd. Elke verandering doet het keurmerk tegen en kan het product onveilig maken. Je mag het product niet aansluiten met een flexibel snoer. Mocht je niet over de verlangde kennis beschikken, laat de montage dan over aan een vakman dan wel elektromonteur.
- De armatuur is geschikt voor gebruik buitenhuis en is spatwaterdicht (IP44).
- Dek de lamp niet af. Textiel, papier of ander licht ontvlambaar materiaal kan brand veroorzaken.
- Sluit de stekker in een wandcontactdoos voorzien van randaarde.
- Leg het netsnoer op een veilige plaats, zodat het de looproute niet belemmert.
- Beschadig of vervorm het snoer niet. Bij beschadiging of vervorming van het snoer kan een elektrische schok of een verkeerde werking van de lamp het gevolg zijn.
- Trek nooit aan het snoer om de stekker te verwijderen maar pak de stekker zelf vast.

- Als het snoer beschadigd is, dient dit door een hiertoe erkend servicebedrijf te worden vervangen, dit om een gevaar te voorkomen

## **ONDERHOUD**

- De lamp is onderhoudfrij. Voer zelf geen reparaties uit. Deze lamp kunt u desgewenst met een vochtige doek schoonmaken. Gebruik echter geen schuurmiddelen of chemicaliën.
- Let op! De lamp na afloop van de levensduur inleveren bij een inzamelpunt. De lamp mag niet bij het huisvuil worden weggegooid.

## **GARANTIE**

- Op dit product wordt een garantie verleend van 2 jaar.
- Beschadigingen als gevolg van ondeskundig gebruik, aanpassingen door derden, of het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing zijn van iedere garantie uitgesloten.
- Breuk van het lichtvenster als gevolg van inslag van scherpe voorwerpen is tevens uitgesloten van de garantie.
- Zonder originele kassabon kun je geen aanspraak maken op garantie.
- Intergamma B.V. is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel welk het gevolg is van ondeskundig gebruik van de lamp.

## **SPECIFICATIES**

Afmetingen (h x b x d):  
32 x 11 x 15 cm

Lichtbron:  
1 x GU10, max. 35 W

Voeding:  
230 V ~ 50 Hz

Artikelnummer:  
621018

## **SYMBOLEN**



Deze armatuur is voorzien van een GU10 fitting.



Elektrische veiligheidsklasse 1.  
Deze armatuur moet worden geaard.

**IP44** Deze armatuur is spatwaterdicht.



Dit product mag niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid.

## **IMPORTANT**



Avant d'utiliser l'éclairage extérieur lire attentivement les consignes de sécurité et instructions qui suivent afin de pouvoir l'employer correctement.

Conserver soigneusement ce mode d'emploi. Le vendeur décline toute responsabilité en cas de blessures ou dégâts matériels consécutifs au non-respect des consignes d'utilisation.

## **INSTRUCTION DE SÉCURITÉ / D'ASSEMBLAGE**

- Ne jamais installer le luminaire par temps de pluie
- Attention ! Avant de commencer les travaux, mettre le circuit électrique hors tension – couper le disjoncteur général, le fusible ou l'interrupteur. Contrôlez-le toujours au moyen d'un détecteur de courant.
- Ne pas modifier le produit. Toute modification annule l'agrément et peut rendre le produit dangereux. Ne pas raccorder ce produit avec un cordon souple. Si vous ne disposez pas du savoir-faire requis, confier l'installation à un électricien agréé.
- Le luminaire est conçu pour un usage extérieur et est étanche aux éclaboussures (IP44).
- Ne jamais couvrir le luminaire. Le tissu, le papier ou tout autre matériau inflammable peuvent être source d'incendie.
- Brancher la fiche dans une prise de courant doit être mis à la terre.
- Conduire le cordon d'alimentation de manière sûre, en évitant qu'il n'enrave le passage.
- Ne pas endommager ou déformer le cordon. Un câble abîmé peut être cause d'électrocution ou occasionner un mauvais fonctionnement du luminaire.
- Ne jamais retirer la fiche de la prise de courant en tirant sur le cordon; toujours tirer la fiche elle-même.

- Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par un centre de service agréé pour éviter tout danger à l'utilisation.

## **ENTRETIEN**

- Le set ne nécessite pas d'entretien. N'effectuez aucune réparation vous-même. Si nécessaire, vous pouvez nettoyer la coiffe avec un chiffon humide. N'utilisez jamais d'abrasifs ou de produits chimiques.
- Attention ! En fin de vie, confier ce produit à un point de collecte. Ce produit ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers.

## **GARANTIE**

- Ce produit est garanti deux ans.
- Les dommages causés par un usage inapproprié, par des modifications par des tiers ou par le non-respect du mode d'emploi ne sont pas couverts par la garantie.
- Le bris du verre du luminaire dû au choc d'objets tranchants est également exclu de la garantie.
- Le ticket de caisse original est nécessaire pour tout appel en garantie.
- Intergamma B.V. décline toute responsabilité en cas de dommage provoqué par un usage ou un raccordement imprépropres.

## **SPÉCIFICATIONS**

Dimensions (h x l x p):  
32 x 11 x 15 cm

Ampoule:  
1 x GU10, max. 35 W

Alimentation:  
230 V ~ 50 Hz

Numéro d'article:  
621018

## SYMBOLES



Ce luminaire est doté d'un culot GU10.



Électrique de classe de protection I. Ce luminaire de classe 1 doit être mis à la terre.



Le luminaire est étanche aux éclaboussures.



Ce produit ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers.

**OK**

Postbus 100, 3830 AC Leusden  
Nederland / Pays-Bas