


Coen

Vloerlamp | Lampadaire



111788 IM V05-19

Originele gebruiksaanwijzing

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat je het product in gebruik neemt.

Mode d'emploi original

Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.




LED




CE



Montage



111788



111788



Belangrijk



Voordat je dit armatuur in gebruik neemt, moet je de onderstaande veiligheidsvoorschriften en instructies aandachtig doorlezen om dit armatuur op de juiste wijze te kunnen gebruiken.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. De verkoper is niet aansprakelijk voor lichameelijke of materiële schade die te wijten is aan het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing.

Veiligheidsinstructies

- Volg de instructies van de montagetekening.
- Bevestig de lichtbron met de juiste fitting. Gebruik een lichtbron van maximaal het wattage dat staat aangegeven onder 'Specificaties' en op het label van het product.
- Dit armatuur is uitsluitend voor gebruik binnenshuis geschikt. Stel dit armatuur in geen geval bloot aan regen, vocht of extreme temperaturen. Vermijd vochtige ruimtes zoals badkamer, keuken, garage en stoffige ruimtes.
- Steek de stekker in de wandcontactdoos.
- Leg het netsnoer op een veilige plaats, zodat het de doorgang niet belemmert.
- Beschadig of vervorm het snoer niet. Bij beschadiging of vervorming van het snoer kan een elektrische schok of een verkeerde werking van het armatuur het gevolg zijn.
- Trek nooit aan het snoer om de stekker te verwijderen maar pak de stekker zelf vast.
- Als het snoer beschadigd is, dient dit door een hiertoe erkend servicebedrijf te worden vervangen, dit om een gevaar te voorkomen.
- Het product mag niet worden veranderd. Elke verandering doet het keurmerk teniet en kan het product onveilig maken.
- Bij ondeskundig gebruik verhoog je het risico op brand.

• **Let op!** Metalen voorwerpen of water kunnen dit armatuur beschadigen. Een elektrische schok kan het gevolg zijn.

• **Let op!** De lichtbron kan heet worden! Plaats geen voorwerpen in of over dit armatuur. Textiel papier of andere licht ontvlambare materialen kunnen brand veroorzaken.

Vervangen van de lichtbron

- Vóór het vervangen van de lichtbron, altijd eerst de schakelaar van dit armatuur in de uit-stand zetten of de stekker uit de (wand-) contactdoos trekken.
- Verwijder de lichtbron. Pas op! De lichtbron kan heet zijn. Raak de lichtbron pas aan als deze voldoende is afgekoeld.
- Plaats de nieuwe lichtbron in de fitting. Gebruik een lichtbron met de juiste fitting en het maximaal aangegeven wattage (zie hoofdstuk 'Specificaties').
- Wij adviseren een "LED" lichtbron te plaatsen, deze verbruikt minder energie en wordt minder warm.
- *Het leeslampje van dit armatuur is voorzien van vaste ledverlichting. Deze ledverlichting is niet vervangbaar. De ledverlichting in dit armatuur heeft een maximale levensduur van 10.000 branduren.*

Onderhoud

- Het armatuur is onderhoudsvrij. Voer zelf geen reparaties uit.
- Het armatuur kun je desgewenst met een zachte, droge doek schoonmaken. Het onderhoud tot de oppervlakte beperken. Hierbij mag absoluut geen vocht in het armatuur komen. Gebruik geen schuurmiddelen of chemicaliën.
- Let op! Het armatuur na afloop van de levensduur inleveren bij een inzamelpunt. Het armatuur mag niet bij het huisvuil worden weggegooid.

Garantie

- Op dit product wordt een garantie verleend van 2 jaar.
- Beschadigingen als gevolg van ondeskundig gebruik, aanpassingen door derden, of het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing zijn van iedere garantie uitgesloten.
- Breuk van het lichtvenster als gevolg van inslag van scherpe voorwerpen is tevens uitgesloten van de garantie.
- Zonder originele kassabon kun je geen aanspraak maken op garantie.
- Intergamma B.V. is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel welk het gevolg is van ondeskundig gebruik van dit product.

Symbolen



Dit armatuur is voorzien van een E27 fitting én vaste ledverlichting.



Dit artikel is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

LED



Elektrische klasse 2: dubbele isolatie.
Dit product hoeft niet te worden
geaard.



Dit product mag niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid.

Specificaties

Lichtbron:

E27 max. 40 W

(LED 3 W)

Voeding:

230V ~ 50Hz

Artikelnummer:

111788

Important



Avant d'utiliser ce luminaire, lire attentivement les instructions et consignes de sécurité ci-dessous.

Conserver soigneusement ce mode d'emploi. Le vendeur décline toute responsabilité en cas de blessures ou dégâts matériels consécutifs au non-respect des consignes d'utilisation.

Instruction de sécurité / d'assemblage

- Suivre scrupuleusement les instructions du fabricant.
- Utiliser une ampoule du type approprié et de la puissance indiquée sur l'étiquette.
- Le luminaire est exclusivement conçu pour un usage intérieur. Ne jamais exposer le luminaire à la pluie, l'humidité ou des températures extrêmes. Ne pas l'installer dans des locaux humides (salle de bains, cuisine, garage) ou poussiéreux.
- Brancher la fiche dans une prise de courant.
- Conduire le cordon d'alimentation de manière sûre, en évitant qu'il n'entrave le passage.
- Ne pas endommager ou déformer le cordon. Un câble abîmé peut être cause d'électrocution ou occasionner un mauvais fonctionnement du luminaire.
- Ne jamais retirer la fiche de la prise de courant en tirant sur le cordon; toujours tirer la fiche elle-même.
- Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par un centre de service agréé pour éviter tout danger à l'utilisation.
- Ne pas modifier le produit. Toute modification annule l'agrément et peut rendre le produit dangereux.
- Une utilisation inadéquate peut être à l'origine d'un incendie.

• Attention ! Les objets métalliques ou l'eau peuvent endommager le luminaire. Un appareil abîmé peut être cause d'électrocution.

• Attention ! L'ampoule peut être très chaude. Ne pas placer d'objets dans ou sur le luminaire. Le tissu, le papier ou tout autre matériau inflammable peuvent être source d'incendie.

Remplacement de l'ampoule

- Avant de remplacer l'ampoule, couper l'alimentation à l'aide de l'interrupteur ou en retirant la fiche de la prise de courant.
- Retirer l'ampoule. Attention ! L'ampoule peut être très chaude. Attendre qu'elle ait complètement refroidi.
- Mettre la nouvelle ampoule dans le culot. Utiliser une ampoule adaptée au culot et ne dépassant pas la tension maximale indiquée (voir la rubrique Caractéristiques).
- Il est vivement conseillé d'insérer une ampoule LED car elle est moins énergivore et ne devient pas tellement chaude.
- La liseuse de ce luminaire est dotée d'une ampoule LED intégrée qui ne peut pas être remplacée. Elle a une durée de vie maximale de 10.000 heures d'éclairage.

Entretien

- Le luminaire ne nécessite pas d'entretien. N'effectuez aucune réparation vous-même.
- Si nécessaire, vous pouvez nettoyer la coiffe avec un chiffon humide. N'utilisez jamais d'abrasifs ou de produits chimiques.
- Attention ! En fin de vie, confier ce produit à un point de collecte. Ce produit ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers.

Garantie

- Ce produit est garanti deux ans.
- Les dommages causés par un usage inappropriate, par des modifications par des tiers ou par le non-respect du mode d'emploi ne sont pas couverts par la garantie.
- Le bris du verre du luminaire dû au choc d'objets tranchants est également exclu de la garantie.
- Le ticket de caisse original est nécessaire pour tout appel en garantie.
- Intergamma B.V. décline toute responsabilité en cas de dommage provoqué par un usage ou un raccordement imprévis.

Symboles



Ce luminaire est muni d'un culot E27 et est doté d'un éclairage LED fixe.

LED



Classe électrique 2. Ce luminaire ne doit pas obligatoirement être raccordé à un boîtier de connexion mis à la terre.



Cet article est exclusivement conçu pour l'intérieur.



Ce produit ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers.

Caractéristiques

Ampoule :
E27 max. 40 W
(LED 3 W)

Alimentation :
230V ~ 50Hz

Art. :
111788

Intergamma
Postbus 100
3830 AC Leusden (NL)