

Halogeen Bouwlamp

Projecteur Halogène




Originele gebruiksaanwijzing

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat je dit product in gebruik neemt.

Mode d'emploi original

Lire attentivement cette notice avant d'utiliser le produit.

621725-IM-V07-19



Belangrijk



Voordat je dit armatuur in gebruik neemt, moet je de onderstaande veiligheidsvoorschriften en instructies aandachtig doorlezen om het armatuur op de juiste wijze te kunnen gebruiken.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. De verkoper is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die te wijten is aan het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing.

Veiligheidsinstructies

- Het armatuur mag niet worden veranderd. Elke verandering doet het keurmerk teniet en kan het armatuur onveilig maken.
- Mocht je niet over de verlangde kennis beschikken, laat de montage dan over aan een vakman dan wel elektromonteur.
- Het armatuur is geschikt voor gebruik buitenhuis en is sputwaterdicht [IP54].
- Plaats het statief van de bouwlamp op een stabiele ondergrond volgens de aanwijzingen van FIG 1 en 2.
- Dek het armatuur niet af. Textiel, papier of ander licht ontvlambaar materiaal kan brand veroorzaken.
- Sluit de stekker in een wandcontactdoos voorzien van randaarde.
- Leg het netsnoer op een veilige plaats, zodat het de looproute niet belemmert.
- Beschadig of vervorm het snoer niet.
Bij beschadiging of vervorming van het snoer kan een elektrische schok of een verkeerde werking van de lamp het gevolg zijn.
- Trek nooit aan het snoer om de stekker te verwijderen maar pak de stekker zelf vast.
- Als het snoer beschadigd is, dient dit door een hiertoe erkend servicebedrijf te worden vervangen, dit om een gevaar te voorkomen

Garantie

- Op dit product wordt een garantie van 2 jaar verleend.
- Beschadigingen als gevolg van ondeskundig gebruik, aanpassingen door derden, of het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing zijn van iedere garantie uitgesloten.
- Breuk van het lichtvenster als gevolg van inslag van scherpe voorwerpen is tevens uitgesloten van de garantie.
- Zonder originele kassabon kun je geen aanspraak maken op garantie.
- Intergamma BV. is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel welk het gevolg is van ondeskundig gebruik van de lamp.

Vervangen van de lichtbron, zie Fig. 1.

- Vóór het vervangen van de lichtbron, altijd eerst de schakelaar van de lamp in de uitstand zetten of de stekker uit de [wand-] contactdoos trekken.
- Verwijder de lichtbron. Pas op! De lichtbron kan heet zijn. Een halogeenlamp kan ruim 350 °C worden en mag daarom gedurende het in bedrijf zijn niet worden aangeraakt.
- Raak de lichtbron pas aan als deze voldoende is afgekoeld.
- Plaats de nieuwe lichtbron in de fitting.
- Gebruik een lichtbron met de juiste fitting en het maximaal aangegeven wattage [zie hoofdstuk 'Specificaties'].
- Let op! Een halogeenlamp niet met blote vingers aanraken. Mocht dit toch gebeuren, dan het halogeenlampje schoonmaken [vetvrij maken] met een pluisvrije doek.

Onthoud

- Het onderhoud tot de oppervlakte beperken. Hierbij mag absoluut geen vocht in de lamp komen. De lamp kan worden afgenoemt met een zachte, droge doek.
- Pas op dat u de lichtbron niet met blote vingers aanraakt tijdens het schoonmaken van de lamp.
- Vervang een gebroken beschermglas

Symbolen



Dit armatuur is voorzien van een R7s fitting.



Dit armatuur is sputwaterdicht.




Elektrische klasse 1. Dit armatuur moet worden geaard.



Dit product mag niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid.



Afstands symbol voor minimale afstand tussen de lamp en het verlichte oppervlak.



Vervang een gebroken beschermglas

Specificaties

Afmeting:

94 x 94 x 195 cm

Lichtbron:

1 x R7s max 500W

Voeding:

230V - 50Hz

Artikelnummer:

621725

Aanwijzingen / Instructions

FIG 1






FIG 2



Vervangen van de lichtbron /Remplacement de l'ampoule.

FIG 3



Important



Avant d'utiliser ce luminaire, lire attentivement les consignes de sécurité et instructions qui suivent afin de pouvoir l'employer correctement.

Conserver soigneusement ce mode d'emploi.

Le vendeur décline toute responsabilité en cas de blessures ou dégâts matériels consécutifs au non-respect des consignes d'utilisation, stipulées dans ce mode d'emploi.

Consignes de sécurité

- Ne pas modifier le produit. Toute modification annule l'agrément et peut rendre le produit dangereux.
- Si vous ne disposez pas du savoir-faire requis, confier l'installation à un professionnel.
- Ce luminaire convient pour l'extérieur car il est étanche aux projections d'eau. [IP54]
- Veillez à mettre le trépied du projecteur sur un support stable selon les indications des figures 1 et 2
- Ne jamais couvrir le luminaire. Le tissu, le papier ou tout autre matériau inflammable peuvent être source d'incendie.
- Brancher la fiche dans une prise de courant doit être mis à la terre.
- Conduire le cordon d'alimentation de manière sûre, en évitant qu'il n'entrave le passage.
- Ne pas endommager ou déformer le cordon. Un câble abîmé peut être cause d'électrocution ou occasionner un mauvais fonctionnement du luminaire.
- Ne jamais retirer la fiche de la prise de courant en tirant sur le cordon: toujours tirer la fiche elle-même.
- Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par un centre de service agréé pour éviter tout danger à l'utilisation.

Garantie

- Ce produit est garanti deux ans.
- Les dommages causés par un usage inapproprié, par des modifications par des tiers ou par le non-respect du mode d'emploi ne sont pas couverts par la garantie.
- Le bris du verre du luminaire dû au choc d'objets tranchants est également exclu de la garantie.
- Le ticket de caisse original est nécessaire pour tout appel en garantie.
- Intergamma BV décline toute responsabilité en cas de dommage provoqué par un usage ou un raccordement imprécis.

Remplacement de l'ampoule, voir Fig 3.

- Avant de remplacer l'ampoule, couper l'alimentation à l'aide de l'interrupteur ou en retirant la fiche de la prise de courant.
- Retirer l'ampoule. Attention ! L'ampoule peut être très chaude. Une ampoule halogène peut atteindre 350°C : il est donc interdit de la toucher lorsqu'elle est allumée. Attendre qu'elle ait complètement refroidi.
- Mettre la nouvelle ampoule dans le culot. Utiliser une ampoule adaptée au culot et ne dépassant pas la tension maximale indiquée [voir le chapitre « Caractéristiques »].
- Attention ! Ne jamais toucher les ampoules halogènes à mains nues. Si cela arrive malgré tout, nettoyer l'ampoule [la dégraisser] à l'aide d'un chiffon non pelucheux.

Entretien

- L'entretien doit se limiter à la surface. L'ampoule ne doit jamais entrer en contact avec de l'humidité. Retirer l'ampoule avec un chiffon sec et doux.
- Veiller à ne pas toucher l'ampoule à main nue pendant son nettoyage.
- Remplacer un verre de protection brisé

Symboles



Ce luminaire est muni d'un culot R7s



l'armature est étanche aux projections d'eau et à la poussière.



Classe électrique 1: Ce luminaire de classe 1 doit être mis à la terre.




Ne pas mettre ce produit au rebut avec les ordures ménagères.



1 m



Symbol indiquant la distance minimale entre l'ampoule et la surface éclairée.



Remplacer un verre de protection brisé

Spécifications

Dimensions:

94 x 94 x 195 cm

Ampoule:

R7s, max 500W

Alimentation:

230V ~ 50Hz

Art:

621725

