

Fob instellen



Fob 2e generatie



Fob 1e generatie

De Nuki Fob is een kleine, handige Bluetooth-sleutelhanger waarmee je de deur op elk moment kan vergrendelen of ontgrendelen – zonder smartphone.

Hiervoor dient de Fob gekoppeld te zijn met het betreffende Smart Lock.

A) Koppeling direct ter plaatse, via Bluetooth (Nuki Fob 1e & 2e generatie)

1. Ga met de Nuki Fob binnen het **Bluetooth-bereik** van het Smart Lock staan.
2. Druk **5 seconden lang** op de **knop op je Smart Lock** om deze in de koppelmodus te zetten. Het Smart Lock staat in de koppelmodus wanneer het cirkeltje van lampjes continu brandt.
3. Houd nu de **knop op de Nuki Fob 5 seconden ingedrukt** om ook deze in de koppelmodus te zetten. De Fob staat in de koppelmodus wanneer het lampje continu brandt.
4. Je Fob is met het Smart Lock verbonden wanneer de lampjes niet meer branden of knipperen.

B) Koppeling via de Nuki-app (Nuki Fob 2e generatie)

In tegenstelling tot de Nuki Fob van de 1e generatie, die alleen met één Smart Lock kan worden gekoppeld, kan de **Nuki Fob van de 2e generatie** op **meerdere Smart Locks** worden aangesloten (één Fob voor tot wel 100 Smart Locks).

Daarom kan de Nuki Fob van de 2e generatie, naast de koppelingsmanier die hierboven beschreven wordt, ook **beheerd worden via de Nuki smartphone-app**. Om de Nuki Fob van de 2e generatie met je smartphone te beheren, selecteer je in de Nuki-app in het menu (linksboven) "*Apparaten toevoegen*" > "*Fob*" en volg je de instructies. Dit kan met behulp van een Nuki Bridge zelfs op afstand (indien je buiten het Bluetooth-bereik van het Smart Lock of Opener bent).

Nadat een koppeling tot stand is gebracht toont de Nuki-app de geautoriseerde Fob in het *Toegangsrechten*; zo kun je ook tijdelijke toegangsrechten instellen. Lees hier meer: [Fob-gebruikers beheren](#)