


需要用到的工具	
	X1
	X1

CE	220V-240V 50HZ
IP54	



<p>步骤1</p>	<p>步骤2</p>	<p>步骤3</p>	<p>步骤4</p>	<p>步骤5</p>	<p>步骤6</p>	<p>步骤7</p>
<p>步骤8</p>	<p>步骤9</p>	<p>步骤10</p>	<p>步骤11</p>	<p>步骤12</p>	<p>步骤13</p>	<p>步骤14</p>