

**GAMMA**

# **NL - ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING**

## **F - MODE D'EMPLOI ORIGINAL**

### **Edmonton**



### **BUITENLAMP**

### **ECLAIRAGE EXTERIEUR**

**Lees de gebruiksaanwijzing  
zorgvuldig voordat je het product  
in gebruik neemt.**

Lire attentivement le mode d'emploi  
avant d'utiliser le produit.

236730 IM V07-23



## **Belangrijk**



Voor dat je dit armatuur in gebruik neemt, moet je de onderstaande veiligheidsvoorschriften en instructies aandachtig doorlezen om het armatuur op de juiste wijze te kunnen gebruiken.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. De verkoper is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die te wijten is aan het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing. De meest recente versie van deze gebruiksaanwijzing staat op onze website.

## **Veiligheidsinstructies**

- Installeer het armatuur niet terwijl het regent.
- **Let op!** Voor het begin van de montage-werkzaamheden moet je de spanning uitschakelen door de betreffende elektriciteits-groep uit te schakelen. Controleer dit met een spanningszoeker of meter.
- Volg de instructies van de montagetekening.
- Plaats de stekker in een wandcontactdoos voorzien van randaarde.
- Leg het netsnoer op een veilige plaats, zodat het de looproute niet belemmert.
- Beschadig of vervorm het netsnoer niet. Bij beschadiging of vervorming van het snoer kan een elektrische schok of een verkeerde werking van de lamp het gevolg zijn.
- Trek nooit aan het snoer om de stekker te verwijderen maar pak de stekker zelf vast.
- Als het snoer beschadigd is, dient dit door een hiertoe erkend servicebedrijf te worden vervangen, dit om een gevaar te voorkomen.
- Het armatuur mag niet worden veranderd. Elke verandering doet het keurmerk teniet en kan het armatuur onveilig maken.
- Mocht je niet over de verlangde kennis beschikken, laat de montage dan over aan een vakman dan wel elektromonteur.
- Het armatuur is geschikt voor gebruik buitenshuis (IP44).

- Dek het armatuur niet af. Textiel, papier of ander licht ontvlambaar materiaal kan brand veroorzaken.

## **Garantie**

- Op dit product wordt een garantie van 2 jaar verleend.
- Beschadigingen als gevolg van ondeskundig gebruik, aanpassingen door derden, of het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing zijn van iedere garantie uitgesloten.
- Breuk van het lichtvenster als gevolg van inslag van scherpe voorwerpen is tevens uitgesloten van de garantie.
- Zonder originele kassabon kun je geen aanspraak maken op garantie.
- Intergamma B.V. is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel welk het gevolg is van ondeskundig gebruik van de lamp.

## **Onderhoud**

- Het armatuur is onderhoudsvrij. Voer zelf geen reparaties uit. Het armatuur kun je desgewenst met een vochtige doek schoonmaken. Gebruik echter geen schuurmiddeLEN of chemicaliën.

## **Plaatsen/vervangen lichtbron**

- Bij het plaatsen/vervangen van de lichtbron de stroom uitschakelen.
- Voor het verwisselen van de lamp er op letten dat de oude lamp eerst voldoende afgekoeld is. De lamp kan een hoge temperatuur bereiken.
- De lichtbron na afloop van de levensduur inleveren bij een inzamelpunt.
- Plaats de nieuwe lichtbron in de fitting.
- Gebruik een lichtbron met de juiste fitting en het maximaal aangegeven wattage (zie hoofdstuk 'Specificaties').
- Wij adviseren een LED lichtbron te plaatsen, deze verbruikt minder energie en wordt minder warm.

## Specificaties

Afmeting:

Zie FIG Afmetingen..

Lichtbron:

GU10 max. 35W

Voeding:

220-240V ~ 50/60Hz

Artikelnummer:

236730

## Symboolen



**GU10**

Dit armatuur is voorzien van een GU10 fitting.



Dit armatuur is spatwaterdicht.



Elektriciteitsklasse I.


Het armatuur moet worden geaard. Deze aardedraad (geel-groen) moet op de klem, gemarkeerd met het aarde-symbool , op de fitting worden aangesloten.





Dit armatuur mag niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid.



(Dit armatuur na afloop van de levensduur inleveren bij een inzamelpunt)

## **Montage**







01




02




03



04










## Afmetingen/ Dimensions



## **Important**



Avant d'utiliser ce luminaire, lire attentivement les consignes de sécurité et instructions qui suivent afin de pouvoir l'employer correctement.

Conserver soigneusement ce mode d'emploi. Le vendeur décline toute responsabilité en cas de blessures ou dégâts matériels consécutifs au non-respect des consignes d'utilisation, stipulées dans ce mode d'emploi. Vous trouverez la version la plus récente de ce mode d'emploi sur gamma.be

## **Consignes de sécurité**

- Ne jamais installer le luminaire par temps de pluie
- **Attention!** Avant de commencer les travaux, mettre le circuit électrique hors tension, c'est-à-dire couper le disjoncteur général ou le fusible. Vérifier avec un testeur de tension.
- Suivre minutieusement les instructions marquées sur le dessin de montage.
- Brancher la fiche dans une prise de courant doit être mis à la terre.
- Conduire le cordon d'alimentation de manière sûre, en évitant qu'il n'entrave le passage.
- Ne pas endommager ou déformer le cordon. Un câble abîmé peut être cause d'électrocution ou occasionner un mauvais fonctionnement du luminaire.
- Ne jamais retirer la fiche de la prise de courant en tirant sur le cordon; toujours tirer la fiche elle-même.
- Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par un centre de service agréé pour éviter tout danger à l'utilisation.
- Ne pas modifier le produit. Toute modification annule l'agrément et peut rendre le produit dangereux.
- Si vous ne disposez pas du savoir-faire requis, confier l'installation à un professionnel.
- Ce luminaire convient pour l'extérieur

(IP44).

- Ne jamais couvrir le luminaire. Le tissu, le papier ou tout autre matériau inflammable peuvent être source d'incendie.

## **Garantie**

- Ce produit est garanti deux ans.
- Les dommages causés par un usage inappropriate, par des modifications par des tiers ou par le non-respect du mode d'emploi ne sont pas couverts par la garantie.
- Le bris du verre du luminaire dû au choc d'objets tranchants est également exclu de la garantie.
- Le ticket de caisse original est nécessaire pour tout appel en garantie.
- Intergamma B.V. décline toute responsabilité en cas de dommage provoqué par un usage ou un raccordement imprévis.

## **Entretien**

- Ce luminaire ne nécessite pas d'entretien. N'effectuez aucune réparation vous-même. Si nécessaire, vous pouvez nettoyer la coiffe avec un chiffon humide. N'utilisez jamais d'abrasifs ou de produits chimiques.

## **Remplacement de l'ampoule**

- Pour remplacer une ampoule, il faut couper le courant en coupant l'interrupteur du circuit.
- Une ampoule allumée atteint des températures très élevées; toujours la laisser refroidir avant d'intervenir.
- En fin de vie, confier l'ampoule à un point de collecte. Ce produit ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers.
- Mettre la nouvelle ampoule dans le culot. Utiliser une ampoule adaptée au culot et ne dépassant pas la tension maximale indiquée (voir la rubrique Caractéristiques). Il est vivement conseillé d'insérer une ampoule LED car elle est moins énergivore et ne devient pas tellement chaude.

## **Spécifications**

Dimensions:

Voir FIG Dimensions.

Ampoule:

GU10 max. 35W

Alimentation:

220-240V ~ 50/60Hz

Art.

236730

## **Symboles**



Ce luminaire est muni d'un culot GU10



Le luminaire est étanche aux éclaboussures.



Classe électrique 1. Ce luminaire doit être mis à la terre en raccordant le conducteur (jaune-vert) à la borne marquée



Ne pas mettre ce luminaire au rebut avec les ordures ménagères.  
(En fin de vie, confier ce produit à un point de collecte)

**GAMMA**

Postbus 100 - 3830 AC Leusden (NL)

[gamma.nl](http://gamma.nl) / [gamma.be](http://gamma.be)