

**HANDSON.**

# **CARIBE**

**Partytent**

Tente de jardin




**Originele montagehandleiding**

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt.

**Notice de montage originale**

Lire attentivement cette notice avant d'utiliser le produit.

Art. 355449 - 764516 / 09-17



1		12
2		4
3		4
4		4
5		4
6		4
7		1
8		4
9		8
10		4

## ALGEMEEN



Voordat u dit product in gebruik neemt, moet u de onderstaande veiligheidsvoorschriften en instructies aandachtig doorlezen om het product op de juiste wijze te kunnen gebruiken. Dit product alleen gebruiken zoals beschreven in deze instructie. Het niet naleven van de

belangrijke veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen kan schade of letsel veroorzaken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. De verkoper is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die te wijten is aan het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing.

Deze partytent kan alléén als beschutting tegen regen of zon worden gebruikt. De windbestendigheid van deze partytent is beperkt.

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Deze partytent is niet geschikt voor permanent buiten gebruik.
- Laat de opgestelde partytent nooit zonder toezicht buiten staan.
- Laat de partytent niet buiten staan bij wind of hevige regen, dit kan leiden tot schade aan de partytent.
- Zeker de staanders van de partytent altijd met haringen [bijgeleverd] aan de grond

## ONDERHOUD

Als u de partytent voor een langere tijd niet gebruikt, is het raadzaam om deze droog in een droge goed geventileerde ruimte op te bergen.

Plaats een regenhoes [los verkrijgbaar] alleen over een droge partytent. Laat een onverhoopt nat geworden partytent altijd in opgestelde stand drogen.

### Frame

Reinig het frame met een milde zeep in lauw water aangelengd wanneer noodzakelijk.

### Doek

Mits noodzakelijk, reinig het doek met lauw water zonder deze te schrobben. Gebruik absoluut géén wasmiddel, borstel of chloorbleekmiddel.

## SPECIFICATIES

Afmeting	274 x 274 cm
Diameter staanders	Ø 24 mm
Diameter bovenstel	Ø 18 mm
Hoogte partytent	250 cm
Gewicht	5,6 kg
Vorm	Vierkant
UV protectie	Geen
Waterdicht	Ja
Kleur doek	Art. 355449: grijs Art. 764516: wit
Kleur frame	Glanzend wit
Materiaalsoort doek	100 g/m <sup>2</sup> PE
Materiaalsoort frame	Gepoedercoat staal
Verkleuringswaarde	IV

## AFVALVERWIJDERING



**Wees vriendelijk voor het milieu!**

Uw product bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever dit product in bij het daarvoor bestemde inzamelpunt in uw gemeente.

## GARANTIE

Dit product is zorgvuldig geïnspecteerd voor het de fabriek verliet en wij garanderen gedurende 1 jaar vanaf de datum van aankoop dat ieder defect, dat te wijten is aan materiaal- of fabricagefouten, gratis zal worden hersteld. Schade veroorzaakt door normale slijtage, overbelasting of onachtzaam gebruik is van deze garantie uitgesloten. Om voor garantie in aanmerking te komen dient u uw kassabon te bewaren. De verkoper behoudt zich het recht voor iedere verantwoordelijkheid af te wijzen wanneer door derden reparaties zijn verricht.

## GÉNÉRALITÉS



Avant d'utiliser cet produit, lire attentivement les consignes de sécurité et instructions qui suivent afin de pouvoir l'employer correctement. Utilisez le produit exclusivement comme décrit dans le présent mode d'emploi. Tout autre usage risque de provoquer des dégâts ou des blessures.

Conserver soigneusement ce mode d'emploi. Le vendeur décline toute responsabilité en cas de blessures ou dégâts matériels consécutifs au non-respect des consignes d'utilisation.

Ce tente de jardin sert exclusivement de protection contre la pluie et le soleil. La résistance au vent du tente de jardin est limité.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Cette tente n'est pas destinée à un usage permanent.
- Ne jamais laisser la tente de jardin sans surveillance.
- Ne pas laisser la tente à l'extérieur en cas de vent ou de pluie, pur prévenir tout dégât à la tente même.
- À condition que, utilisez toujours les sardines fournies pur fixer la tente au sol.

## ENTRETIEN

Si vous n'utilisez pas la tente pendant une longue période, entreposez-le dans un endroit sec er bien ventilé.

Mettre la protection anti-pluie pour tente de jardin uniquement sur un tente de jardin sec. Toujours laisser sécher un tente de jardin mouillé en position établie.

### Structure

Nettoyer la structure si nécessaire à l'eau tiède avec un savon doux.

### Toile

Nettoyer la toile si nécessaire à l'eau tiède avec une lessive liquide douce. Ne jamais employer des produits abrasifs ou contenant des agents de blanchiment à base de chlore.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	274 x 274 cm
Diamètre du mât	Ø 24 mm
Diamètre du partie supérieure	Ø 18 mm
Hauteur tente de jardin	250 cm
Poids	5,6 kg
Forme	Rectangulaire
Facteur de protection UV	Non
Étanche	Oui
Couleur toile	Art. 355449: gris Art. 764516: blanc
Couleur structure	Blanc brillant
Matériau toile	100 g/m <sup>2</sup> PE
Matériau structure	Acier peint par poudrage
Taux de décoloration	IV

## ENVIRONNEMENT



### Protégez l'environnement!

Le produit contient des matériaux recyclables. Remettez-le au parc à conteneurs de votre commune.

## GARANTIE

Ce produit a été contrôlé avec le plus grand soin avant de quitter l'usine et bénéficie, pendant 1 an à compter de la date d'achat, d'une garantie de réparation gratuite en cas de défaillance due à un vice de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les dommages provoqués par l'usure normale, la surcharge ou la négligence. Le ticket de caisse tient lieu de garantie. Le vendeur se réserve le droit de décliner toute responsabilité si des tiers ont effectué des réparations.