

Bordeaux

Loungeset / Salon de jardin

Eucalyptus hout - Walnoot / Bois d'eucalyptus - Noyer

Tafel / Table: 76 x 27 x 76 cm (bxhxd / lxhxp)

Hoekdeel / Partie d'angle: 82 x 72,5 x 82 cm (bxhxd / lxhxp)

Compleet artikel

Art. 244329



8 711247 170129 >

Deel B - Partie B

Art. 244375



8 711247 170488 >

KARWEI

Postbus 100, 3830 AC Leusden (NL)

karwei.nl - info@karwei.nl



Bordeaux

Loungeset / Salon de jardin

Eucalyptus hout - Walnoot

Bois d'eucalyptus - Noyer

Tafel / Table: 76 x 27 x 76 cm (bxhxd / lxhxp)

Hoekdeel / Partie d'angle: 82 x 72,5 x 82 cm (bxhxd / lxhxp)



FSC

www.fsc.org

100%

Hout uit goed
beheerde bossen

Bois issu de
forêts bien gérées

FSC® C012731



INSIDE LEFTSIDE (DUTCH)

FOLDLINE

INSIDE RIGHTSIDE (FRENCH)

Onderhoudsinstructies

Om zo lang mogelijk plezier te hebben van je tuinmeubel verzoeken wij je deze onderhoudsinstructies goed en volledig te lezen en na te leven. Hout is een natuurlijk materiaal waarvan het uiterlijk zal veranderen wanneer het wordt blootgesteld aan de weerslementen. Hierdoor kunnen kleine scheuren ontstaan en/of verandering van kleur optreden, dit zijn natuurlijke eigenschappen van hardhout. Houten meubelen vragen om regelmatig onderhoud.

Onderhoud - Het tuinmeubel is geolied

1. Maak je meubel schoon door deze af te spuiten met water
2. Ontvet je meubel
3. Schuur het meubel met schuurpapier met een fijne korrel
4. Maak het meubel stofvrij na het schuren
5. Neem het meubel af met een licht vochtige doek
6. De tuinmeubelolie dun en gelijkmatig aanbrengen
7. Herhaal dit 1 of 2x per jaar, afhankelijk van de omgevingsinvloeden

Aluminium

Het onderdeel van aluminium is zeer goed bestand tegen alle weerslementen. Indien nodig kan het onderdeel schoongemaakt worden met een zachte borstel, groene zeep en lauw water. Gebruik géén agressieve schoonmaakmiddelen.

Textieleen

Spel je textieleen tuinmeubel eerst af met wat water zodat het meest grove vuil is verwijderd. Maak dan een sopje van groene zeep en water en borstel het vuil van je tuinmeubel af. Je kunt ook een wicker/ textieleen reiniger gebruiken als vervanging voor water en zeep.

Opslag

Om jarenlang plezier te hebben van je meubel geniet het de aanbeveling om na het seizoen het meubel onder een beschutting te plaatsen, af te dekken met een hoes of binnen op te bergen. Het meubel droogt en nooit helemaal luchtdicht afdekken, om schimmel en vochtplekken te voorkomen.

Controleer elk seizoen, indien van toepassing, of het bevestigingsmateriaal van je meubel nog stevig genoeg vastzit en draai dit zo nodig aan.

Maak je bij je meubel gebruik van kussens, berg deze dan op bij nat weer, op een droge plek. Regenwater op kussens kan worden afgenomen met een droge doek. Indien gewenst kunnen kussens worden gewassen volgens de aangegeven was-instructies.

Bewaar dit document en de instructies voor toekomstige verwijzing. Wij wensen je veel plezier met je nieuwe tuinmeubel.

Consignes d'entretien

Pour préserver la longévité de votre meuble de jardin, nous vous prions de lire bien ces instructions d'entretien et de les respecter. Le bois est un matériau naturel dont l'aspect est altéré sous l'influence des intempéries. L'apparition de petites fissures et/ ou une altération de la couleur est parfaitement possible et normale car ce sont les caractéristiques naturelles du bois dur. Par conséquent, les meubles en bois requièrent un entretien régulier.

Instructions d'entretien pour un meuble de jardin huilé

1. Rincer à grande eau, si possible au jet d'eau.
2. Dégraisser.
3. Poncer le meuble. Utilisez du papier abrasif à grain fin
4. Dépoussiérer.
5. Essuyez le meuble avec un chiffon légèrement humide.
6. Appliquer l'huile pour meuble de jardin de façon uniforme en couches fines
7. Répéter ce traitement 1 ou 2x par an, en fonction des influences climatiques

Aluminium

L'élément en aluminium est très résistant aux intempéries. Il est possible de le nettoyer à l'eau tiède et du savon noir à l'aide d'une brosse souple. Ne pas employer de produits nettoyants agressifs ou abrasifs.

Textiliène

Rincez votre meuble de jardin en textiliène d'abord à l'eau pour éliminer les saletés les plus grossières. Préparez une solution nettoyante en mélangeant de l'eau et du savon doux et utilisez une brosse pour frotter. Pour remplacer l'eau savonnée, vous pouvez également utiliser un nettoyeur spécial pour textiliène / osier synthétique tressé.

Rangement

Pour pouvoir profiter de ce meuble pendant de longues années, nous vous conseillons de le mettre sous abri ou à l'intérieur après la saison estivale. Si vous le couvrez d'une housse, il faut que le meuble soit sec et qu'il ne soit jamais couvert de façon hermétique afin d'éviter la formation de taches d'humidité ou de moisissure.

Contrôlez les vis du meuble chaque saison et serrez-les le cas échéant.

Les coussins éventuels du meuble de jardin doivent être rangés à un endroit sec par temps de pluie. L'eau de pluie peut être séché à l'aide d'un chiffon sec. Il est également possible de laver les coussins selon les instructions de lavage fournies.

Gardez ce document et les instructions pour consultation ultérieure. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau meuble de jardin!