

Keukenkraan
Robinet de cuisine

Atlantic[®]
Beautiful kitchen design

Olivier



GARANTIE

5

JAAR/ANS

Originele montagehandleiding
Lees deze handleiding zorgvuldig voordat je dit product in gebruik neemt.

Notice de montage original
Lire attentivement cette notice avant d'utiliser le produit.

286064-286065-286066 IM V02-25

Belangrijk

Voordat je begint

- Lees voor installatie eerst de complete montagehandleiding. Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor toekomstige inzage.
- Let op! Spoel de leidingen grondig door om verontreinigingen en afzettingen te verwijderen, voordat je het product installeert. Onzuiverheden in de leidingen zoals kalk, zand en leidingdeeltjes, kunnen het binnenwerk van het product beschadigen.
- Let op! Sluit altijd de hoofdkraan af voordat je met de montage begint.
- Om optimaal gebruik te kunnen maken van het product adviseren wij een waterdruk tussen 1 en 3 bar. De waterdruk mag maximaal 5 bar zijn. Wordt de waterdruk van 5 bar overschreden, dan dient een drukverminderaar op de aanvoerleidingen te worden geplaatst.
- De watertemperatuur mag maximaal 60° C zijn. Uitsluitend voor gebruik met drinkwater.
- Let op! Dit product is niet geschikt voor gebruik in combinatie met een lagedrukboiler.
- Verzeker dat het product geplaatst wordt op een niet-poreuze ondergrond.
- Controleer of het oppervlak van de achterwand vlak is.
- Pak het product uit en controleer of deze compleet en onbeschadigd is.
- Geadviseerd wordt om teflontape te gebruiken voor het afdichten van de schroefdraadverbindingen van de s-koppelingen.
- Vraag bij twijfel over de installatie advies aan een erkende professionele vakman.
- Zorg ervoor dat de ruimte schoon, droog en stofvrij is voordat je met de installatie begint.
- Zorg ervoor dat je beschikt over de juiste gereedschappen.

Onderhoud

- Het ontstaan van kalkaanslag is te beperken door het product na ieder gebruik te drogen en eventueel te reinigen.

- Gebruik alleen water en zachte doeken om het product schoon te maken. Gebruik geen schurend, bijtend, azijnhoudend of agressief schoonmaakmiddel. Verkeerde reinigingsmiddelen of methoden kunnen schade veroorzaken aan je product, deze schade valt niet onder garantie.
- Aan te bevelen is om milde reinigingsmiddelen bijvoorbeeld op basis van citroenzuur te gebruiken. Deze niet direct aanbrengen op het product maar op een zachte doek. Neem met deze doek het product af.

Veiligheid

- Houd alle onderdelen buiten het bereik van kinderen.

Disclaimer

- Breng je leverancier direct op de hoogte wanneer het product incompleet, beschadigd of foutief is.
- De leverancier kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele kosten bij het foutief installeren van het product of voor beschadigingen die ontstaan tijdens installatie.
- Houd rekening met het milieu bij het weggooien van rest materialen.

Garantie

- De garantieperiode bedraagt 5 jaar. Er wordt enkel garantie gegeven op fabricagefouten. Om gebruik te maken van de garantie moet je het geldig aankoopbewijs voorleggen. De garantie omvat het omruilen van het defecte product. De garantie geldt niet in geval van normale slijtage van onderdelen, verkeerde montage of beschadigingen veroorzaakt tijdens de montage, de gevolgen van slecht onderhoud of van het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen. Kalkaanslag op zowel interne als externe onderdelen valt niet onder garantie.

Important

Avant de commencer

- Avant d'entamer l'installation, veuillez lire l'intégralité du manuel. Conservez soigneusement ce notice de montage.
- Attention! Avant d'installer le produit, il faut bien rincer les conduites afin d'éliminer les dépôts et les salissures. Les impuretés dans les conduites, telles que la chaux, le sable ou les particules de conduites risquent d'endommager le mécanisme intérieur du produit.
- Attention ! Fermer toujours le robinet d'arrivée d'eau avant de procéder au montage.
- Pour un emploi optimal du produit, nous préconisons une pression comprise entre 1 et 3 bars. La pression de l'eau peut être de maximum 5 bars. Si la pression de 5 bars est dépassée, il faut installer un réducteur de pression sur les conduites d'arrivée d'eau.
- La température de l'eau ne peut pas être supérieure à 60° C. Convient uniquement pour l'eau potable.
- Il est conseillé d'utiliser de la bande adhésive téflon, de la corde d'étanchéité en nylon ou du joint liquide pour étancher les raccords filetés des raccords en S.
- Attention! Ce produit ne peut pas être utilisé en combinaison avec un chauffe-eau basse pression.
- Assurez-vous que l'élément est posé sur un support non poreux.
- Vérifiez la planéité des murs.
- Déballez l'article et vérifiez s'il est complet et en bon état.
- Avant de commencer l'installation, vérifiez que l'espace de travail est propre, sec et exempt de poussière.
- Assurez-vous de disposer des outils adéquats.

Entretien

- Évitez l'entartrage en séchant ou en nettoyant le robinet Atlantic après l'utilisation.
- Pour le nettoyage, utilisez uniquement de l'eau et des chiffons doux. Ne jamais employer de produits abrasifs, corrosifs, acides ou agressifs. Les méthodes et produits de nettoyage erronés peuvent endommager votre produit. Les dommages causés par de mauvaises pratiques ne sont pas couverts par la garantie.
- Nous recommandons d'utiliser uniquement des produits de nettoyage doux, par exemple à base d'acide citrique. Ne les pulvérisez pas directement sur le produit mais plutôt sur un chiffon doux puis essuyez ensuite la surface.

Sécurité

- Gardez tous les éléments hors de portée des enfants.


Responsabilités

- Prévenez immédiatement votre fournisseur si le produit est incomplet, endommagé ou erroné.
- Le fournisseur décline toute responsabilité pour les éventuels frais liés aux dégâts ou erreurs lors de l'installation du produit.
- Tenez compte de l'environnement lorsque vous jetez les résidus de matériaux.




Garantie

- La période de garantie s'étend sur 5 ans. La garantie ne couvre que les vices de fabrication. Pour pouvoir faire appel à la garantie, il faut présenter une preuve d'achat valable. La garantie comprend le remplacement du produit défectueux. Elle ne s'applique pas en cas d'usure normale des pièces, d'erreurs de montage ou de dommages causés pendant le montage, de défauts suite au mauvais entretien ou à l'utilisation de nettoyeurs agressifs. Les dépôts de calcaire sur les pièces internes ou externes sont exclus de la garantie.


Afmetingen | Dimensions



Onderdelenlijst | Liste des pièces

A 	C1 
B 	C2 
	C3 
	C4 
	C5 
	C6 

V01




Let op!

Spoel de leidingen grondig door om verontreinigingen en afzettingen te verwijderen, voordat je de kraan installeert. Onzuiverheden in de leidingen zoals kalk, zand en leidingdeeltjes, kunnen het binnenwerk van de kraan beschadigen.

Attention !

Avant d'installer le robinet, il faut bien rincer les conduites afin d'éliminer les dépôts et les salissures. Les impuretés dans les conduites, telles que la chaux, le sable ou les particules de conduites risquent d'endommager le mécanisme intérieur du robinet.

V02



Let op!


Sluit altijd de hoofdkraan af voordat je met de montage begint.

Attention !

- Fermer toujours le robinet d'arrivée d'eau avant de procéder au montage.



Montage

M01




Montage

M02




Montage

M03




Montage

M04



Montage

M05





Eco-klik

De ingebouwde weerstand in de hendel zorgt ervoor dat de kraan niet meteen op het hoogste debiet staat. Voor het maximale debiet van de kraan dient de hendel verder omhoog gezet te worden

Cold-start

Enkel koud water stroomt door de kraan als de hendel in het midden staat, in tegenstelling tot standaard-mengkranen waarbij warm water gemengd wordt in de middelste stand.



Eco-klik

Grâce à la résistance intégrée dans la poignée, le robinet ne délivre pas immédiatement son débit maximal. Pour atteindre le débit maximal, il est nécessaire de lever la poignée davantage.

Cold-start

Lorsque la poignée est en position centrale, seul de l'eau froide s'écoule du robinet, contrairement aux mitigeurs standards qui mélangent de l'eau chaude en position centrale.