




FLORIS

KLEDINGREK | PORTANT



Art. 191678 | 03-22

ORIGINELE MONTAGEHANDLEIDING



Lees deze handleiding zorgvuldig voordat je dit product in gebruik neemt.


NOTICE DE MONTAGE ORIGINALE

Lire attentivement cette notice avant d'utiliser le produit.









AFMETINGEN / DIMENSIONS





















ONDERDELEN / PIÈCES




 30 min	 1x	 excl	 excl	 excl
---	---	---	--	---

A  9x	B  9x	C  12x	D  M4x35mm 18x	E  M3.5x12mm 6x	F  M4x25mm 8x	G  M5x40mm 6x
H  M6x25mm 8x	I  8x	J  1x	K  1x	L  1x	M  1x	N  1x
O  M3x12mm 7x	P  1x	Q  2x	R  M4x12mm 2x	S  M4x30mm 2x	T  2x	U  4x
V  M3x14mm 4x	W  4x					




1  1x	2  1x	3  1x	4  1x	5  2x
6  1x	7  1x	8  1x	9  1x	10  1x
11  1x	12  1x	13  1x	14  1x	15  1x
16  1x	17  1x	18  1x	19  1x	20  1x
21  1x				

MONTAGE


1



2





3





MONTAGE



4





5




6




7




8





9




10





11





12





13



14







Voordat je dit meubel in gebruik neemt, moet je de onderstaande veiligheidsvoorschriften en instructies aandachtig doorlezen om het meubel op de juiste wijze te kunnen gebruiken. Bewaar dit document en de instructies zorgvuldig voor toekomstige verwijzing. Wij wensen je veel plezier met je nieuwe meubel.

De verkoper is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die te wijten is aan het niet naleven van deze montagehandleiding.

Veiligheids- / montage-instructies

1. Dit meubel is geschikt voor regulier particulier gebruik binnenshuis. Het is niet geschikt voor industrieel of commercieel gebruik.
2. Pak het meubel uit en controleer of deze compleet en onbeschadigd is.
3. Houd rekening met het milieu bij het weggooien van restmaterialen.
4. Controleer vooraf of alle onderdelen van de onderdelenlijst aanwezig zijn.
5. Breng je bouwmarkt direct op de hoogte wanneer het meubel incompleet, beschadigd of foutief is.
6. Verzamel voorafgaand aan de montage alle benodigde gereedschappen.
7. Maak gebruik van een geschikte ondergrond, om beschadigingen aan het meubel of je vloer te voorkomen.
8. Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen.
9. Ga niet op (onderdelen van) het meubel staan tijdens gebruik of montage.
10. Monteer alle onderdelen zoals weergegeven.
11. Draai per element eerst al het bevestigingsmateriaal los in. Zodat je ervoor zorgt dat al het bevestigingsmateriaal kan worden geplaatst. Draai daarna pas al het bevestigingsmateriaal volledig handvast aan. Niet forceren of door-draaien!
12. Nooit aan het meubel of onderdelen van het meubel zoals planken hangen.
13. Nooit op het meubel klimmen.
14. Plaats zwaardere items altijd in de onderste lades of op de onderste planken. En lichtere items in de bovenste lades of op de bovenste planken.
15. **WAARSCHUWING:** dit meubel is geen speelgoed! Zonder toezicht niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

16. Plaats het meubel altijd op een stabiele en vlakke ondergrond.
17. Plaats meubels niet voor of in directe nabijheid van warmtebronnen.
18. Tip! Bescherm je vloer, plaats beschermings-vilt of doppen onder je kast-, stoel- of tafelpoten wanneer deze ontbreken.

WAARSCHUWING!

Indien het meubel omvalt kan er letsel ontstaan. Om te voorkomen dat het meubel omvalt, dient het permanent aan een wand te worden bevestigd. Dit meubel wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor in de wand. Gebruik uitsluitend bevestigingsmateriaal dat geschikt is voor je type wand. Voor advies over geschikt bevestigingsmateriaal, kan je contact opnemen met de dichtstbijzijnde bouwmarkt.

Zorg er ten alle tijden voor dat de wand waarin geboord moet worden vrij is van elektrische, water en/of gasleidingen. Gebruik hiervoor een leidingzoeker.

Specificaties

Art nr.:	191678
Gewicht:	14 kg
Maximaal draagvermogen:	Stang 12 kg Plank 7 kg
Materiaal:	Bamboe, mdf en melamine

Garantie

1. Op dit meubel wordt een garantie verleend van 2 jaar.
2. Lichamelijke of materiële schade als gevolg van ondeskundig gebruik, aanpassingen door derden, of het niet opvolgen van de montage-handleiding zijn van iedere garantie uitgesloten.
3. De bouwmarkt kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele kosten bij het foutief installeren van het meubel of voor beschadigingen die ontstaan tijdens installatie.
4. Bij eventueel commercieel gebruik of gebruik in de buitenlucht vervalt iedere aanspraak op garantie.

5. Schade aan het meubel als gevolg van inslag van scherpe voorwerpen is tevens uitgesloten van de garantie.
6. Zonder originele kassabon kun je geen aanspraak maken op garantie.
7. Intergamma B.V. is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel welk het gevolg is van ondeskundig gebruik van dit meubel.

Onderhoudsvoorschriften

De gebruikte materialen voor je meubel zijn na zorgvuldige selectie op handmatige wijze verwerkt. Eigenschappen van stoffen en materialen zijn geen gebreken en komen niet voor garantie in aanmerking.

Let op! Wees uiterst voorzichtig met nagellak, nagellakremover (aceton), parfum, haarlak, aftershave of bestrijdingsmiddelen. Deze middelen kunnen je meubel permanent ernstig beschadigen.

Algemene onderhoudtips

Pleeg onderhoud op het meubel en maak het meubel regelmatig schoon volgens de specifieke instructies. Probeer een onderhouds- of schoonmaakmiddel voor de zekerheid eerst altijd uit. Doe dit op een onopvallend plekje van het te behandelen materiaal. Zo kan je controleren of je handeling geen nadelige gevolgen heeft. Volg altijd de specifieke richtlijnen afhankelijk van materiaal-soort en type afwerking boven de algemene richtlijnen.

Voor het verplaatsen van het meubel is het aan te raden het meubel eerst leeg te maken (indien mogelijk) om beschadigingen aan het meubel en de vloer te voorkomen.

Controleer elk seizoen, indien van toepassing, of al het bevestigingsmateriaal nog goed vast zit om de stevigheid en stabiliteit van het meubel te garanderen. Draai het bevestigingsmateriaal indien nodig aan zodat het meubel veilig gebruikt kan worden.

Het beschermingsvilt of de beschermingsdoppen onder je meubelpoten kan onderhevig zijn aan enige vorm van slijtage. Vervang het vilt of de doppen daarom tijdig om beschadigingen aan je meubel of ondergrond te voorkomen.

Algemene houteigenschappen

Ondanks zorgvuldige selectie van het hout kunnen er altijd natuurlijke elementen (zoals noesten, nerven en scheurtjes) zichtbaar zijn. Hout is een natuurlijk materiaal waarvan het uiterlijk ook kan veranderen wanneer het wordt blootgesteld aan licht, vocht en warmte. Hierdoor kunnen kleine

scheuren ontstaan en/of verandering van kleur optreden, dit zijn natuurlijke eigenschappen van hout. De mate waarin dit gebeurt is afhankelijk van de positie van het meubel en de ruimte waarin het meubel wordt geplaatst. Wij adviseren om houten meubelen na ontvangst zo snel mogelijk te monteren. Indien niet mogelijk het meubel liggend in een ruimte op kamertemperatuur bewaren. Door temperatuur- en vochtverschillen bestaat de kans dat het hout krom trekt wanneer niet gemonteerd.

Instructie en advies voor gebruik meubel

Met onderstaand advies heb je een richtlijn voor goed gebruik en een langere levensduur van je meubel.

- **Onderzetters**

Maak gebruik van viltjes bij eventuele plaatsing van objecten op het houten oppervlakte. Om het te beschermen tegen ongewenste kringen en/of krassen. Verplaats viltjes of objecten regelmatig om plaatselijke kleurverschillen te voorkomen. Vermijdt contact met hete objecten.

- **Schoonmaken**

Het onderhoud beperkt zich tot schoonmaken met een droge stofdoek of licht vochtige doek. Wanneer je het meubel afneemt met een licht vochtige doek is het aan te bevelen het meubel daarna direct droog te maken met een droge doek. Het gebruik van verkeerde agressieve schoonmaak- of onderhoudsmiddelen kan blijvende vlekken veroorzaken.

- **Vlekken of vuil verwijderen**

Voor het verwijderen van hardnekkig vuil kan een milde zeep of afwasmiddel met lauw water gebruikt worden. Verwijder vlekken en/of kringen met een licht vochtige doek door in de richting van de houtnerf te wrijven. Maak hierna het meubel direct droog. Let op! Gebruik absoluut geen overmatig veel water, agressieve schoonmaakmiddelen (op basis van alcohol) of schuurmiddel.

- **Plaatsing**

Dit meubel is alleen geschikt voor binnengebruik. Het meubel kan niet buiten of in een badkamer (of andere vochtige ruimte) worden geplaatst. Om verkleuring en uitdroging te voorkomen is het aan te raden het meubel niet in direct zonlicht te plaatsen of te dicht in de buurt van een warmtebron of airconditioning.

- **Verkleuring**

Om verkleuring en uitdroging te voorkomen is het aan te raden het meubel niet in direct zonlicht te plaatsen of te dicht in de buurt van een warmtebron of airconditioning.

- **Scherpe voorwerpen**

Contact met scherpe voorwerpen dient te worden vermeden.



Avant d'utiliser ce meuble, lire attentivement les consignes de sécurité et les instructions qui suivent afin de pouvoir l'employer correctement. Conserver précieusement ce document et les instructions pour référence ultérieure. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau meuble.

Le vendeur décline toute responsabilité en cas de blessures ou dégâts matériels consécutifs au non-respect des consignes d'utilisation, stipulées dans cette notice de montage.

Consignes de sécurité et de montage

1. Ce produit est conçu pour un usage domestique. Il ne convient pas pour un usage industriel ou professionnel. L'usage commercial ni l'usage extérieur n'est couvert par la garantie.
2. Déballer l'article et vérifiez s'il est complet et en bon état.
3. Respectez l'environnement : les emballages et résidus des matériaux peuvent faire l'objet d'une consigne de tri.
4. Contrôlez si vous disposez de toutes les pièces marquées sur la liste.
5. Avertissez immédiatement votre magasin si le produit est incomplet, endommagé ou erroné.
6. Préparez tous les outils dont vous aurez besoin pour le montage.
7. Faites le montage sur un support adapté afin d'éviter tout dommage éventuel.
8. Gardez toutes les petites pièces hors de portée des enfants.
9. Ne marchez jamais sur le meuble ni sur les éléments durant l'assemblage ni après.
10. Le produit doit être installé conformément aux instructions.
11. Insérez d'abord toutes les vis avant de les serrer afin de vous assurer que tout soit bien en place. Serrez-les ensuite à fond mais attention, faites-le manuellement en veillant à ne pas forcer !
12. Ne vous agrippez jamais aux parties mobiles du meuble (tablettes).
13. Ne grimpez jamais sur le meuble.
14. Placer les objets lourds toujours dans les tiroirs inférieurs ou sur les étagères du bas et les articles légers dans les tiroirs supérieurs ou sur les étagères du haut.

15. **ATTENTION:** ce meuble n'est pas un jouet! Sans surveillance il ne convient pas pour les enfants de moins de 3 ans.
16. Posez le meuble toujours sur un support plan et stable.
17. Ne le placez pas devant ou à proximité immédiate de sources de chaleur.
18. Conseil : protégez votre sol en mettant des patins ou embouts en feutre sous les pieds des armoires, chaises et tables s'il n'y en a pas.

Avertissement

Un meuble qui bascule peut provoquer des blessures. Pour prévenir que le meuble ne se renverse, fixez-le de façon permanente au mur. Le meuble est livré inclus du matériel de fixation. N'utilisez que le type de fixation compatible avec le type de mur en question. Si vous hésitez, contactez le magasin le plus proche.

Contrôlez que le mur à percer ne contient ni conduit d'eau, ni d'électricité, ni de gaz. Servez-vous d'un détecteur de canalisations.

Caractéristiques

Art nr. :	191678
Poids :	14 kg
Charge maximale :	Tringle 12 kg Tablette 17 kg
Matériau :	Bambou, mdf en mélamine

Garantie

1. Ce meuble est garanti deux ans.
2. Les dommages causés par un usage inapproprié, par des modifications par des tiers ou par le non-respect du mode d'emploi ne sont pas couverts par la garantie.
3. Le magasin décline toute responsabilité pour les éventuels frais liés aux dégâts ou erreurs lors de l'installation du produit.
4. L'usage commercial ni l'usage extérieur n'est couvert par la garantie.
5. Le dommage du meuble dû au choc d'objets tranchants est également exclu de la garantie.

6. Le ticket de caisse original est nécessaire pour tout appel en garantie.
7. Intergamma B.V. décline toute responsabilité en cas de dommage provoqué par un usage ou un raccordement impropres.

Consignes d'entretien

Les matériaux utilisés pour confectionner ce meuble ont été soigneusement sélectionnés et mis en œuvre à la main. Les particularités inhérentes aux tissus et matériaux ne constituent pas des défauts et n'entrent pas en considération pour la garantie.

Attention! Utiliser avec prudence les vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles (acétone), parfums, laques pour cheveux, aftershaves et pesticides qui peuvent sérieusement endommager votre meuble de manière permanente.

Conseils généraux d'entretien

Entretenir et nettoyer régulièrement le meuble en suivant les instructions spécifiques. Avant d'utiliser un produit d'entretien ou de nettoyage, il est recommandé de le tester préalablement sur un endroit peu visible du matériau. Cela permet de vérifier que le produit utilisé ne laissera pas de traces indésirables. Toujours respecter les directives spécifiques au type de matériau et de finition prioritairement par rapport aux conseils généraux.

Pour déplacer le meuble sans l'endommager ni abîmer le sol, il est recommandé de le vider (si possible) préalablement.

À chaque saison, vérifier si les fixations sont toujours suffisamment serrées pour garantir la stabilité du meuble et, si nécessaire, les resserrer. Cela permet d'utiliser le meuble en toute sécurité.

Les feutres ou capuchons de protection sous les pieds des meubles sont soumis à une usure importante. Les remplacer à temps pour éviter d'abîmer le meuble ou le sol.

Propriétés général du bois

Malgré que le bois fasse l'objet d'une sélection minutieuse, des variations naturelles peuvent toujours être visibles (nœuds, nervures ou fissures). Le bois est un matériau naturel dont l'aspect peut changer lorsqu'il est exposé à la lumière, l'humidité ou la chaleur. Cela peut provoquer de petites fissures et/ou décolorations inhérentes à la nature du bois. Selon l'endroit et la

pièce où le meuble est installé, ces phénomènes peuvent varier en importance. Nous conseillons de monter les meubles en bois le plus rapidement possible après réception. Si ce n'est pas possible, conserver les éléments à plat, à température ambiante. Les écarts de température et d'humidité risquent de déformer le bois si les éléments ne sont pas assemblés assez vite après réception. Les meubles en bois requièrent un entretien régulier. Nettoyer et dépoussiérer le meuble à l'aide d'un chiffon en coton. Règle générale pour les meubles en bois: éliminer les taches et/ou auréoles à l'aide d'un chiffon légèrement humide, en frottant dans le sens des nervures. Sécher ensuite immédiatement le meuble.

Entretien du bambou

Comme le bois est un produit naturel, il réagit aux fluctuations d'humidité et de température. Évitez de grandes fluctuations qui pourraient causer la décoloration de la laque, le gonflement du bois ou des fissures dans la couche de laque.

Instructions et conseils d'utilisation le meuble

Les instructions générales d'entretien et d'utilisation ci-dessous permettront de prolonger la durée de vie de votre meuble.

- **Feutres**

Utiliser éventuellement de petits feutres ou napperons pour poser des objets sur les surfaces en bois afin d'éviter l'apparition d'auréoles et/ou de rayures. Déplacer régulièrement les napperons pour éviter les décolorations. Éviter le contact avec des objets chauds.

- **Nettoyer**

Il suffit de le nettoyer à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide. Lorsqu'on entretient le meuble avec un chiffon légèrement humide, il est recommandé de le sécher immédiatement avec un chiffon sec. L'utilisation de produits de nettoyage ou d'entretien inadaptés ou agressifs peut provoquer des taches indélébiles.

- **Élimination des taches**

Pour éliminer les taches tenaces, utiliser un savon doux ou du détergent pour vaisselle et de l'eau tiède. Attention! Ne jamais utiliser de grandes quantités d'eau, de produits de nettoyage agressifs (à base d'alcool) ou de produits abrasifs.

- **Placement**

Ce meuble est exclusivement conçu pour l'intérieur. Le meuble ne convient pas pour l'extérieur ou pour une salle de bain (ou tout autre local humide). Pour éviter la décoloration

et le séchage du bois, il est recommandé de ne pas placer le meuble au soleil direct ni à proximité d'une source de chaleur ou de climatisation.

- **Décoloration**

Pour prévenir la décoloration et le dessèchement, nous vous conseillons de ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil et de le tenir loin d'une source de chaleur ou d'un climatiseur.

- **Objets tranchants**

Éviter tout contact avec des objets tranchants.

