

ES ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA

Especificaciones:
1. TEST DE VOLTAJE: Por contacto desde 70-250 VAC.
2. TEST DE TENSION: Hasta 250 VCC
3. TEST DE POLARIDAD: 3V-36VDC.
4. PRUEBA DE CONTINUIDAD: 0-50M Ω
5. DETECCIÓN FUGAS MICRO-ONDAS: <5mW/cm²

SUSTITUYENDO LAS BATERÍAS:

- Tipo: 392A, AG3, LR41, 192, V3GA (tipo 1.5V x 2Alcalino o plateado)
- Duración de la batería: Al menos 5 horas de funcionamiento continuo.

CÓMO CAMBIAR LAS BATERÍAS:

- Desenroque completamente el 'MAGIC SENSE' (tornillo) en sentido contrario a las agujas del reloj, enderece suavemente el cable sobre las pilas. Vuelva a colocar las pilas con el lado 'NEGATIVO' en la posición inferior y luego doble el cable hacia atrás.
- ¡ PRECAUCIÓN:**
1. No intente nunca desmontar ninguna pieza, excepto para cambiar las pilas.
 2. No haga funcionar el comprobador con el 'MAGIC SENSE' (tornillo) quitado.
 3. Apriete bien el tornillo (en el sentido de las agujas del reloj).

NOTAS:

El comprobador no debe utilizarse para comprobar tensiones superiores a la tensión nominal indicada. La indicación perfecta solo está garantizada en el rango de temperatura de -10°C a +50°C y el rango de frecuencia de 50 a 500 Hz. La perceptibilidad de la indicación puede ser perjudicada en condiciones de iluminación desfavorables, (por ejemplo, a la luz del sol) o en posiciones desfavorables, (por ejemplo, en escaleras con bordes de madera, etc.). Antes de utilizar el aparato, compruebe que funciona perfectamente (Autodiagnóstico). El comprobador no debe utilizarse en presencia de humedad, (por ejemplo, rocío o lluvia). El detector sólo debe utilizarse para comprobar la tensión en piezas bajo tensión calientes. No deben realizarse otros trabajos sin aislar la tensión. No debe utilizarse un comprobador dañado. Puede generarse electricidad estática al frotar el 'CUERPO DE PLASTICO' provocando así una lectura (indicación) falsa. No intente nunca modificar ningún componente o pieza del interior del comprobador. Si el comprobador no se utiliza de acuerdo con las instrucciones, la protección proporcionada por el comprobador puede resultar dañada. Limpieza del comprobador: Antes del limpiar el comprobador, desconecte el circuito que se está comprobando. Si el instrumento se ensucia en el uso diario, límpielo con un paño húmedo o con una pequeña cantidad de detergente suave de uso doméstico. No utilice detergentes ácidos ni disolventes para limpiarlo. No utilice el instrumento durante unas cinco horas después de limpiarlo. Los comprobadores de tensión están diseñados para ser utilizados por personas cualificadas y de acuerdo con métodos de trabajo seguros. Las tensiones marcadas en el comprobador de tensión son tensiones nominales o rangos de tensión nominales, y que el comprobador de tensión sólo debe utilizarse en instalaciones con las tensiones nominales o rangos de tensión nominales especificados. No está permitido que personas no autorizadas desmonten el comprobador de tensión. El comprobador de tensión debe mantenerse seco y limpio.

Primera preparación	
Autodiagnóstico • Pantalla garantizada. Por favor, realice una "autocomprobación" antes de utilizarlo para garantizar su funcionamiento.	
	Durante el 'autodiagnóstico' debemos tocar el 'PUNTA DEL TESTER' y con la otra mano tocar el 'MAGIC SENSE' (tornillo). * El LED 'Rojo' se ilumina indicando 'funcionamiento Normal'.

Prueba de tensión CA	
1. Por contacto (70-250V AC) • SEGURO! Al realizar la prueba, la 'PUNTA' DEBE estar en contacto directo con la parte 'viva/caliente' de la tensión alterna. El LED 'Rojo' se ilumina para indicar la presencia de tensión alterna. Además, si se desconecta el neutro o la toma de tierra, el LED rojo se encenderá para indicar un fallo en el sistema.	
	

En el modo "Método de contacto" directo, no se recomienda tocar el 'MAGIC SENSE' (tornillo) del comprobador. (Por supuesto, es absolutamente seguro incluso tocándolo).

2. Sin contacto(70-600 VAC) 2.1 Identificación de la polaridad Sostenga el probador como se muestra en la prueba de tensión alterna sin contacto. Para localizar el cable bajo de tensión, tire suavemente del probador a lo largo del cable. El cable bajo de tensión se indica con la luz LED. El cable defectuoso se indica mediante una interrupción de la luz. El probador también determina inmediatamente el voltaje de CA si se encuentra cerca del enchufe, cable en una manguera de PVC, etc. El probador también detectará el voltaje de CA si está cerca del enchufe, enchufe, cable, etc.	
--	--

Nota: Para aumentar la sensibilidad, sujete el probador por el tornillo de contacto durante la prueba.


2.2 Pruebas de alta tensión, aparatos eléctricos y cables ocultos
Detecta alta tensión, por ejemplo, en el sistema de encendido del coche. Alta tensión en el transformador/cable, conexión inadecuada de circuitos y puesta a tierra en aparatos eléctricos, cables en la madera/pared seca, etc.

		
---	---	---

2.3 Prueba de fugas por microondas Debido a la radiación estática en las proximidades de las microondas, el dispositivo comprueba las fugas de microondas en un horno de microondas.	
--	---

1. Coloque una taza de agua dentro del micro-ondas (ya que no es seguro usarlo vacío)
2. Ponja el micro-ondas a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Mueva lentamente el Tester en los alrededores y en frente de la puerta del micro-ondas. El LED se enciende cuando se detecta una fuga de microondas.

SELECCIÓN DE SENSIBILIDAD (SÓLO TENSIÓN ALTERNATA)


	BAJA SENSIBILIDAD Para mayor sensibilidad, por favor toque el 'tornillo de contacto' cuando realice la prueba.
	GRAN SENSIBILIDAD. Para conseguir una sensibilidad "más alta" y una visibilidad perfecta, mantenga pulsada la 'punta de la cuchilla' y coloque el 'tornillo de contacto' sobre el objeto a probar.
	REDUCIR LA SENSIBILIDAD Para reducir la sensibilidad, coloque la otra mano sobre el objeto a examinar. Nota: La sensibilidad puede reducirse en condiciones de alta humedad.

Prueba de continuidad	
ATENCIÓN: ¡Asegúrese de desconectar la red eléctrica o la alta tensión! 1. Comprobación de la polaridad Identifica la polaridad del voltaje de CC (3-36VCC). Se enciende sólo en POSITIVO (+).	
	Se ilumina (positivo)

2. Pruebas eléctricas Comprueba la conexión de cables, enchufes, tomas de corriente, carcassas, bombillas, elementos calefactores, tostadores, ventiladores, etc.	
---	---

3. Inspección de componentes electrónicos Comprueba el estado del rectificador, diodo, resistencia, condensador, transistor, cable, cable de ordenador, placa de circuito impreso, etc.	
---	---

4. Prueba de batería Puede comprobar el estado de carga de una pila (a partir de 1,5 voltios).	
--	---

Ejemplos típicos de pruebas/verificaciones	
	A * PRUEBA DE TOMA DE TIERRA Acerque el tester a una tostadora cuando no esté en funcionamiento. El led se iluminará cuando la toma de tierra no esté conectado al sistema.
	B * DIODO; RECTIFICADOR El LED sólo se enciende en la dirección 'FORWARD'.
	C * PRUEBA DE ENCENDIDO/CORRIENTE El LED parpadea continuamente cuando el probador se mueve cerca del cable de encendido de alta tensión.
	D * BOMBILLA; BOBINA DEL RELÉ; FUSIBLE; ALTAVOZ LED se enciende 'brillante' significa 'BUENO', LED se enciende 'débil o 'nada' significa 'ERROR'.
	E * BASE DE ERROR Comprueba el estado defectuoso del cableado.
	F * LOCALIZACIÓN DE ROTURAS DE CABLE Desliza el tester a lo largo del cable. El led se ilumina cuando se detecta una rotura del cable.
	G * COMPROBACIÓN RÁPIDA DE TENSION ALTERNA No es necesario desconectar el enchufe, ya que se detecta fácilmente la presencia de una tensión de CA (potencia).
	H * DO-IT-YOURSELF Fácil de comprobar si el cableado está bien conectado y muy fácil de usar.

Interpretación de símbolos / Interpretazione dei simboli / Symbolinterpretatie

Símbolo / Simbolo / Symbool	Significado / Significato / Betekenis
2023	Se fabricó en 2023 / E stato realizzato nel 2023 / Het is gemaakt in 2023
	250 V AC tensión máxima admisible / 250 V AC tensione massima ammissibile / 250 V AC maximaal toelaatbare spanning

IT PRIMA DELLA MESSA IN SERVIZIO

Specifiche:
1. TEST VOLTAGGIO CORRENTE ALTERNATA: Metodo di contatto da 70-250VAC.
2. TEST VOLTAGGIO CORRENTE CONTINUA: Fino a 250VDC
3. TEST DI POLARITÀ: 3V-36VDC.
4. CONTROLLO DI CONTINUITÀ: 0-50M Ω
5. RILEVAMENTO PERDITE MICROONDE: <5mW/cm²

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE:

- Tipo: 392A, AG3, LR41, 192, V3GA (1.5V x 2 Tipo alcalino oppure ossido di argento)
- Durata della batteria: Almeno 5 ore di funzionamento continuo.

COME CAMBIARE LE BATTERIE:

- Allentare la 'MAGIC SENSE' (vite) completamente in senso antiorario e raddrizzare con cura il filo sopra le batterie. Sostituire le batterie con il lato 'NEGATIVO' all'interno, quindi piegare il filo all'indietro.
- ATTENZIONE:**
1. Non tentare mai di rimuovere parti se non per sostituire le batterie.
 2. Non azionare il tester quando la vite di contatto è stata rimossa.
 3. Si prega di serrare saldamente la vite (in senso orario).

NOTE:

Il tester non deve essere utilizzato per testare tensioni superiori alla tensione nominale dichiarata. L'indicazione perfetta è garantita solo nell'intervallo di temperatura da -10°C a +50°C e nell'intervallo di frequenza da 50 a 500 Hz. La perceptibilità dell'indicazione può essere compromessa in condizioni di illuminazione sfavorevoli (ad es. alla luce del sole) o in posizioni sfavorevoli (ad es. su scale a pioli in legno, ecc.). Il tester deve essere testato per verificarne il perfetto funzionamento prima dell'uso (Autotest). Il tester non deve essere utilizzato in presenza di umidità, (ad es. rugiada o pioggia). La lama del cacciavite deve essere utilizzata solo per testare la tensione su parti sotto tensione/calde. Altri lavori non devono essere eseguiti senza isolare la tensione. Il tester danneggiato non deve essere utilizzato. Lo sfregamento del 'CORPO DI PLASTICA' può generare elettricità statica, causando così false letture (indicazioni). Non cercare mai di modificare i componenti/parti del tester. Se il tester non viene utilizzato secondo le istruzioni, la protezione fornita dal tester può essere danneggiata. Pulizia del tester: Prima di procedere alla pulizia, scollegare il tester dal circuito da testare. Se lo strumento si sporca durante l'uso quotidiano, pulirlo con un panno umido o con una piccola quantità di detergente domestico delicato. Non utilizzare detergenti o solventi acidi per la pulizia. I tester di tensione sono progettati per essere utilizzati da persone esperte e in conformità ai metodi di lavoro sicuri. Le tensioni indicate sul tester sono tensioni nominali o intervalli di tensione nominali e il tester deve essere utilizzato solo su impianti con le tensioni nominali o gli intervalli di tensione nominali specificati. Il tester non deve essere smontato da persone non autorizzate. Il tester di tensione deve essere mantenuto asciutto e pulito.

Prima preparazione	
Autotest • Funzionalità garantita! Si prega di eseguire un "autotest" prima dell'uso per assicurarsi del funzionamento.	
	Durante l'"autotest" si deve toccare con una mano la "punta del dispositivo" e con l'altra mano la 'MAGIC SENSE' (vite). * Il LED "rosso" si accende per indicare il "normale funzionamento".


Prove di tensione alternata	
1. Per metodo di contatto (70-250V AC) • SICURO! Durante il test, il puntale deve essere a diretto contatto con la parte 'viva/calda' della tensione CA. Il LED rosso si accende per indicare la presenza di tensione CA. Inoltre, ogni volta che il 'neutro' o la 'messa a terra' vengono scollegati, il LED 'rosso' si accende indicando la presenza di un "guasto" nel sistema.	
	

Nota: In modalità "Metodo a contatto" diretto, non è consigliabile toccare il 'MAGIC SENSE' (vite) del tester. (Naturalmente, è assolutamente sicuro anche se lo si tocca).

2. Senza contatto(70-600 VAC) 2.1 Identificazione della polarità della corrente alternata Innanzitutto il tester come mostrato nella prova senza contatto. Per individuare il cavo sotto tensione, tirare delicatamente il tester lungo il cavo. Il cavo sotto tensione è indicato dalla luce a LED. Il filo difettoso è indicato da un'interruzione della luce. Il tester determina immediatamente se la corrente alternata si trova vicino alla presa, alla spina, al cavo in un tubo flessibile in PVC, ecc. Il dispositivo rileverà anche se la corrente alternata si trova in prossimità della presa, spina, cavo, ecc.	
--	--

Nota: per aumentare la sensibilità, toccare la vite di contatto durante il test.

2.2 Prova ad alta tensione/apparecchiature elettriche/cavi nascosti
Rileva l'alta tensione", ad esempio nel sistema di accensione dell'automobile. Alta tensione in trasformatori/cavi, collegamenti impropri di circuiti e messa a terra in apparecchi elettrici, cavi nelle pareti di legno/cartongesso, ecc.

		
---	--	---

2.3 Prova di tenuta a microonde A causa delle radiazioni statiche in prossimità di dispositivi a microonde, l'apparecchio misura eventuali perdite.	
---	---

1. Mettere una tazza d'acqua nel forno a microonde (non è sicuro far funzionare l'apparecchio vuoto).
2. Posizionare il forno su "HIGH" per 1 minuto a accenderlo.
3. Spostare lentamente il tester sopra e intorno al bordo della porta e al vetro anteriore del forno. Il LED si accende quando viene rilevata una perdita di microonde.

SELEZIONE DELLA SENSIBILITÀ (SOLO CORRENTE ALTERNATA)




	BASSA SENSIBILITÀ Per una maggiore sensibilità, toccare la 'vite di contatto' durante il test.
	ALTA SENSIBILITÀ Per ottenere una maggiore sensibilità e una visibilità ottimale, tenere premuta la punta e posizionare la 'vite di contatto' sull'oggetto da testare.
	RIDURRE LA SENSIBILITÀ Per ridurre la sensibilità, posizionare l'altra mano sull'oggetto da testare. Nota: La sensibilità può essere ridotta in condizioni di elevata umidità.

Test di continuità	
ATTENZIONE: Assicurarsi di scollegare la rete elettrica o alta tensione! 1. Controllo della polarità Identifica la polarità della tensione continua (3-36VDC). Si accenderà solo in POSITIVO (+).	
	Si accende (positivo)

2. Prove elettriche Verifica il collegamento di cavo, spina, presa, alloggiamento, lampadina, elemento riscaldante, tostapane, ventilatore, ecc.	
--	---

3. Ispezione dei componenti elettronici Controlla lo stato di raddrizzatore, diodo, resistenza, condensatore, transistor, cavo, cavo del computer, circuito stampato, ecc.	
--	---

4. Test della batteria Può testare approssimativamente la condizione di una batteria (a partire da 1,5 V).	
--	---

Esempi tipici di test/controllo	
	A * PROVA DI SEPARAZIONE A TERRA Spostare il tester vicino a un tostapane quando il dispositivo è spento. Il 'LED' si accenderà quando il sistema non è collegato a 'Terra'.
	B * DIODO; RADDRIZZATORE Il LED si accende solo se a contatto con il polo di 'uscita' della corrente.
	C * TEST D'ACCENSIONE Il LED lampeggia continuamente quando il tester viene spostato vicino al cavo di accensione ad alta tensione.
	D * LAMPADINA; RELÉ; FUSIBILE; ALTOPARLANTE Quando il LED si accende significa "BUONO", quando il LED è debole o non si accende significa "ERRORE".
	E * MOTIVO DI ERRORE Controllare lo stato difettoso del cablaggio.
	F * LOCALIZZAZIONE DELLA ROTTURA DEL FILO Seguire il filo. Il LED si accende quando rileva il punto di interruzione.
	G * CONTROLLO IMMEDIATO DELLA CORRENTE ALTERNATA Non è necessario staccare la spina, in quanto la presenza di una tensione alternata (alimentazione) è facilmente rilevabile.
	H * FAL-DA-TE Semplice da utilizzare ed è facile controllare il corretto collegamento del cablaggio.

NL VOOR DE INGEBRUIKNAME

Specificaties:
1. AC-SPANNINGSTEST: Contactmethode van 70-250VAC.
2. GELUKSPANNINGSTEST: Tot 250 VDC
3. POLARITEITSTEST: 3V-36VDC.
4. CONTINUITEST/CONTROLE: 0-50M Ω
5. DETECTIE VAN MICROGOLFLEKKAGE: <5mW/cm²

HET VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN:

- Type: 392A, AG3, LR41, 192, V3GA (1.5V x2 Alcaline)
- Levensduur van batterij: Minstens 5 uur ononderbroken werking.

HOE DE BATTERIJEN TE VERVANGEN:

- Draai de 'MAGIC SENSE' (schroef) volledig tegen de klok in los en buig de draad voorzichtig recht over de batterijen. Draai de batterijen terug met de 'NEGATIVE' zijde aan de binnenkant en buig de draad terug.
- LET OP:**
1. Probeer nooit onderdelen te verwijderen, behalve bij het vervangen van batterijen.
 2. Gebruik de tester niet als de 'MAGIC SENSE' (schroef) verwijderd is.
 3. Geef de 'schroef' vast te zetten (met de klok mee).

OPMERKINGEN:

De tester mag niet worden gebruikt om spanningen boven de aangegeven nominale spanning te testen. Perfecte indicatie is alleen verzekerd in het temperatuurbereik van -10°C tot +50°C en het frequentiebereik van 50 tot 500 Hz. 3. De waarneembaarheid van de indicatie kan verminderd zijn in ongunstige lichtomstandigheden, (bijv. in zonlicht) of in ongunstige posities, (bijv. op ladders met houten treden enz.). De tester moet voor gebruik getest worden op perfecte werking (ZELF-TEST). De tester mag niet gebruikt worden in de aanwezigheid van vocht, (bijv. dauw of regen). Het schroevendraaierblad mag alleen gebruikt worden voor het testen van spanning op spanningvoerende/hete onderdelen. Andere werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd zonder de spanning te isoleren. Beschadigde tester mag niet gebruikt worden. Statische elektriciteit kan ontstaan door het schrijven over de 'PLASTIC BODY' en zo een foutieve meting (indicatie) veroorzaken. Probeer nooit componenten / onderdelen in de tester aan te passen. Als de tester niet volgens de instructies wordt gebruikt, kan de deur de tester geboden bescherming beschadigd raken. Reinigen van de tester: Voor het reinigen moet de tester worden losgekoppeld van het circuit dat wordt getest. Als het instrument bij dagelijks gebruik vuil is geworden, veeg het dan af met een vochtige doek of een kleine hoeveelheid huishoudelijk mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen zuiveringsmiddel of oplosmiddel voor het reinigen. Gebruik het instrument ongeveer vijf uur niet na het reinigen. De spanningstester is ontworpen voor gebruik door deskundige personen en in overeenstemming met veilige werkmethoden. De op de spanningstester aangegeven spanningen zijn nominale spanningen of nominale spanningsbereiken, en dat de spanningstester alleen gebruikt mag worden op installaties met de aangegeven nominale spanningen of nominale spanningsbereiken. Het is onbeveiligd niet toegestaan de spanningstester te demonteren. De spanningstester moet droog en schoon worden gehouden.

Eerste voorbereiding	
Zelf-test • Gegarandeerde indicatie! Voer voor gebruik een 'Zelftest' uit om een gegarandeerde indicatie te krijgen.	
	Tijdens de 'ZELF-TEST' moeten we de 'CONTACTPUNT' aanraken en met de andere hand de 'MAGIC SENSE' (schroef). * De 'rode' LED licht op om aan te geven dat het apparaat 'normaal functioneert'.


Wisselspanning testen	
1. Door contactmethode (70-250V AC) • VEILIGHEID! Tijdens het testen MOET de CONTACTPUNT in direct contact staan met het 'live/hete' deel van de wisselspanning. De 'rode' LED gaat branden om de aanwezigheid van wisselspanning aan te geven. De rode LED gaat ook branden als de nul of aarde wordt onderbroken, wat duidt op een fout in het systeem.	
	

Opmerking: In de directe 'Contactmethode'-modus wordt het afgeronden om de 'MAGIC SENSE' (schroef) van de tester aan te raken. (Natuurlijk is het absoluut veilig om het wel aan te raken).

2. Contactloos(70-600 VAC) 2.1 Het identificeren van de polariteit van de wisselspanning Houd de tester vast zoals aangegeven in de contactloze wisselspanningstest. Om de stroomvoerende draad te lokaliseren, trek u de tester voorzichtig langs de draad. De stroomvoerende draad wordt aangegeven door het LED-lampje. De defecte draad wordt aangegeven door een onderbreking van het licht. De tester bepaalt ook onmiddellijk de wisselspanning als deze zich in de buurt van het stopcontact, de stekker, de kabel in een elektrabuis, enz. bevindt. De tester zal ook de wisselspanning detecteren als deze zich in de buurt van het stopcontact, de stekker, de kabel enz. bevindt.	
---	--

Opmerking: Om de gevoeligheid te verhogen, houdt u de tester tijdens de test bij de contactschroef vast.


2.2 Hoogspanning/elektrische apparaten/verborgen kabeltesten
Detecteert hoogspanning", bijvoorbeeld in het ontstekingsstelsel van de auto. Hoogspanning in de transformator/draad, onjuiste aansluiting van circuits en aarding in elektrische apparaten, kabels in de houthoude wand, enz.

		
---	---	---

2.3 Microgolflekgetest Vanwege de statische straling in de buurt van microgolven, controleert het apparaat de microgolflekages in bv een magnetron.	
---	---

1. Plaats een kopje water in de magnetron (omdat het niet veilig is om de magnetron leeg te laten lopen).
2. Zet de oven gedurende 1 minuut op "HOOG" en zet hem aan.
3. Beweeg de tester langzaam over en rond de rand van de deur en het vensterruit van de oven. De LED licht op wanneer een microgolflek wordt gedetecteerd.

GEVOELIGHEIDSELECTIE (ALLEEN WISSELSpanNING)

	GERINGE GEVOELIGHEID Voor meer gevoeligheid, raak de 'contactschroef' aan tijdens het testen.
	HOGHE SENSITIVITEIT Om een "hogere" gevoeligheid en een perfecte zichtbaarheid te bereiken, houdt u contactpunt vast en plaatst u de 'contactschroef' op het te testen object.
	DE GEVOELIGHEID VERMINDEREN Om de gevoeligheid te verminderen, plaats uw andere hand op het te testen object. Opmerking: De gevoeligheid kan worden verminderd bij hoge luchtvochtigheid.

Continuïteitstest	
LET OP: Zorg ervoor dat u de AC-voeding of de hoogspanning loskoppelt! 1. Polariteitscontrole Identificeert de polariteit van de gelijkspanning (3-36VDC, Brandt" alleen bij POSITIEF" (+).	
	Licht op (zeker)

2. Elektrisch testen Test de aansluiting van kabel, stekker, stopcontact, behuizing, gloeilamp, verwarmings-verwarmingselement, broodrooster, ventilator, enz.	
--	---

3. Inspectie van elektronische componenten Controleert de toestand van de gelijkrichter, diode, weerstand, condensator, transistor, kabel, computerkabel, printplaat, enz.	
--	---

4. Batterijtest Hij kan grofweg de toestand van een batterij testen (vanaf 1,5 volt).	
---	---

Typische voorbeelden voor testen/controlle	
	A * AARDINGSTEST Verplaats de tester in de buurt van een broodrooster wanneer het apparaat is uitgeschakeld. De LED zal oplichten wanneer het apparaat niet op aarde is aangesloten
	B * DIODE; GELUKRICHTER De LED brandt alleen in de 'VOORUIT' richting.
	C * TEST VAN HOOGSPANNINGSKABEL De LED knippert continu wanneer de tester in de buurt van de hoogspanningsontstekingskabel wordt bewogen.
	D * GLOEI-LAMP; RELAISSPOEL; ZEKERING; LUIDSPREKER LED brandt 'helder' betekent "GOED"; LED brandt 'zwak' of 'helaal niet' betekent "DEFECT".
	E * STORINGSTEST Controleert de defecte toestand van de bekabeling.
	F * DRAAD LOCALISATIE Volg het paal langs de draad. De LED gaat branden wanneer de